

VALUELINE

VLR-RC001



Univerzální dálkový ovladač



ČESKY

Instalace baterií:

Otevřete přihrádku na baterie a vložte dvě baterie typu AAA. Nemíchejte staré a nové baterie. Přihrádku zavřete.

Nastavení

Režim přímý kód:

Zařízení zapnete manuálně. Zvolte zařízení, značku a číslo kódu dle přiloženého seznamu kódů. Například TV/TXT, značka ACE, kód 0713. Stiskněte tlačítko „SET“ a poté tlačítko zařízení, například „TV1“, rozsvítí se LED kontrolka. Namačkejte číslo zvoleného kódu „0713“, po poslední číslici LED kontrolka zhasne. Zkontrolujte, zda všechna tlačítka fungují správně. Jestliže ne, zvolte jiný kód. Jestliže není k dispozici žádný jiný kód, použijte režim rychlého vyhledávání.

Pro ukončení režimu nastavování stiskněte ještě jednou tlačítko zařízení nebo počkejte 10 sekund; ukončí se automaticky. Poznámka: U tlačítek bez funkce se LED nerozsvítí.

Jestliže se nezdaří přímý režim, použijte režim rychlého vyhledávání.

Režim rychlého vyhledávání:

Zařízení zapnete manuálně. Stiskněte a držte tlačítko „SET“ a stiskněte tlačítko zařízení, které má být nastaveno. Uvolněte obě tlačítka; rozsvítí se LED kontrolka. Opět stiskněte tlačítko „SET“, LED kontrolka bude blikat. Opakovaně stiskněte tlačítko „POWER“, dokud zařízení nebude reagovat (Power vypnuto), poté opět stiskněte tlačítko „SET“ a znovu tlačítko zařízení. Zkontrolujte, zda všechna tlačítka fungují správně. Jestliže ne, opakujte celý postup znova od začátku. Vyhledávání kódu začne dalším kódem (ne znovu od nuly).

Poznámka: Směr vyhledávání můžete změnit tak, že stisknete tlačítko „SET“ pro směr zpět a znovu jej stisknete pro vyhledávání dopředu. Počáteční nastavení je vždy dopředu.

Režim automatického vyhledávání:

Manuálně zapnete TV, VCR, SAT atd. Stiskněte tlačítko zařízení, které má být nastaveno, poté stiskněte společně tlačítka „SET“ (zelené) + POWER (červené), dokud nebude blikat LED kontrolka. Zamiřte dálkové ovládání na zařízení, které chcete ovládat. Když zařízení reaguje, stiskněte tlačítko „POWER“. Zkontrolujte, zda všechna tlačítka fungují správně. Jestliže ne, opakujte celý postup znova od začátku, ale nejprve zjistěte nastavený kód (viz níže).

Zjištění nastaveného kódu:

Pro přečtení 4čísleného kódu stiskněte a přidržte tlačítko „SET“ a pro první číslo stiskněte „1“. Tlačítko „SET“ uvolněte. Znovu stiskněte tlačítko „SET“ a pro přečtení druhého čísla stiskněte „2“. Znovu stiskněte tlačítko „SET“, pro přečtení třetího čísla stiskněte „3“ a pro přečtení čtvrtého čísla stiskněte „4“.

Poznámka: Poznamenejte si, kolikrát LED bliká u každého čísla.

Bezpečnostní opatření:

Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

Obecné upozornění:

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Upozornění:



Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

