

ALIGATOR

SOS *Locator*



V650

**Návod k použití
Návod na použitie**

Bedienungsanleitung

Návod k použití telefonu ALIGATOR
V650 s funkcí určení polohy
SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
ALIGATOR V650 s funkciou určenia
polohy SOS Locator

Bedienungsanleitung für Mobiltelefon
ALIGATOR V650 mit der SOS Locator

ČESKY.....	3
PO SLOVENSKY.....	83
DEUTSCH.....	164

Obsah

ČESKY.....	3
Důležité pokyny.....	7
Uvedení telefonu do provozu.....	11
Vložení SIM, paměťové karty a baterie.....	11
Nabíjení baterie.....	12
Nabíjecí stojánek.....	14
Základy ovládání telefonu.....	16
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	16
Automatické nastavení času.....	17
Ovládací prvky telefonu.....	19
Popis ovládacích prvků.....	21
Ikony na obrazovce.....	28
Vkládání textu – režimy psaní.....	29
Pohyb v menu telefonu.....	29

Telefonování.....	31
Vytáčení čísel.....	31
Příjem hovoru otevřením krytu.....	32
Seznam kontaktů.....	33
Vytáčení čísel ze seznamu.....	33
Práce s kontakty.....	34
Rychlá volba.....	35
Foto kontakty.....	36
Nastavení foto kontaktů.....	36
SOS volání a SMS.....	38
Spuštění nouzového volání.....	38
Vypnutí odeslání SMS zprávy.....	39
SOS Locator –určení polohy.....	40
Nastavení služby SOS Locator.....	42
Vzdálené vyžádání polohy.....	42
Nastavení nouzových funkcí SOS...	43
Výpis volání.....	45
Práce s výpisy volání.....	45
Nastavení hovorů.....	46
Zprávy SMS.....	47

Práce se zprávami.....	48
Čtení zpráv.....	49
Vytvoření a odeslání SMS zprávy... ..	50
Rádio.....	51
Svítilna.....	53
Budík.....	53
Nastavení vyzvánění a zvuků.....	56
Rychlé přepnutí vyzvánění.....	58
Tichý režim.....	58
Nastavení hlasového doprovodu tlačítek.....	59
Kalendář.....	59
Kalkulačka.....	60
Bluetooth připojení.....	62
Služby SIM toolkit.....	63
Multimedia.....	64
Přehrávač hudby.....	64
Fotoaparát.....	67
Tipy jak používat fotoaparát.....	68
Správce souborů.....	69

Nastavení.....	69
Nastavení telefonu.....	70
Zabezpečení.....	71
Výběr sítě operátora.....	72
Obnovení nastavení.....	72
Připojení k počítači.....	73
Přenos souborů	74
Další režimy připojení.....	74
Specifikace.....	75
Bezpečnost a ekologie.....	76
Použitá elektrozařízení.....	76
Likvidace baterie.....	77
Prohlášení o shodě.....	79
Záruční podmínky.....	80
Záruční list – ALIGATOR V650.....	82
PO SLOVENSKY.....	83

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR.

Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.

- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle, nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze. **Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C** hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály.

Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.

- Někdy se může stát, že se horní část vnějšího displeje včetně ikon baterie a signálu nezobrazí. V takovém případě vypněte a zapněte telefon pro správné zobrazení.
- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na www.aligator.cz/podpora

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbinu pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte



2. Vložte SIM kartu. Pozice pro SIM kartu je označena nápisem SIM. Potom vložte paměťovou kartu, pokud jí máte.
3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní

části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.

4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět.



POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku.

Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezačne vypínat. Vypnutí je potom nutné potvrdit stisknutím levého tlačítka **Ano (2)**.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Automatické nastavení času

Po prvním zapnutí telefonu budete vyzváni k potvrzení času. Čas na

telefonu se automaticky nastaví, pokud to mobilní síť podporuje. Pokud je čas v pořádku, stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**. V opačném případě můžete čas nastavit ručně.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické nastavení času, zvolte v menu:

Nastavení → Telefon → Čas a datum → Autom. čas → Zap./Vyp.

Ovládací prvky telefonu

12

13

11





Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo

aktivace vybrané funkce (OK)
-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

3 Navigační tlačítko nahoru/dolů

-V pohotovostním režimu zobrazí směrem nahoru menu telefonu, směrem dolů foto kontakty.
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

4 Červené tlačítko

-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru

-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku

5 Zelené tlačítko

-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

6 Tlačítko 0

Při psaní tel. čísla umožňuje psát znak 0, při psaní textů vloží mezeru

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků

- Dlouhým stiskem
zapne/vypne tichý
režim

8 Tlačítko *

- Při psaní čísel vkládá
znaky *, +, p, w
- V režimu psaní textu
umožňuje vložit
speciální znaky

9

**Kontakty
pro
nabíjecí
stojánek**

Udržujte prosím
kontakty v čistotě pro
bezchybnou funkci
stojánku

10

**Konektor
Micro USB**

Slouží pro připojení
kabelu nabíječky nebo
připojení k počítači

11

Svítilna

Výkonná LED svítilna
je umístěna na
vnějším krytu telefonu

nad vnějším displejem

12 Sluchátko

Slouží pro poslech hovoru

13

LED indikátory

Slouží pro upozornění na nabíjení (červený), nové zprávy a zmeškané hovory (zelený)

14

Tlačítka hlasitosti +/-

-Slouží pro regulaci hlasitosti vyzvánění, přehrávání hudby či FM rádia.
-Během volání nastavuje hlasitost hovoru ve sluchátku (popř. reproduktoru).
-Dlouhým stiskem se zapne/vypne svítilna.

15 **Tlačítko
spouště
fotoaparátu/
kamery**

-Stiskem zapne fotoaparát.
-V režimu fotoaparátu funguje jako spoušť
-V režimu přehrávačů hudby či záznamů apod. krátkým stiskem spustí/zastaví přehrávání.

16 **Tlačítka
M1, M2**

-Slouží jako rychlá volba pro uložení oblíbených tel. čísel. Takto uložená čísla lze potom rychle vytočit pouhým stiskem tlačítka M1 či M2.
-V některých nabídkách menu

slouží pro pohyb do stran

-V režimu přehrávačů hudby či záznamů slouží pro přechod na předchozí(M1) nebo další (M2) skladbu

17

**Konektor
sluchátek**

Slouží pro připojení sluchátek / mini-handsfree

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # (7) lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * (8).

Pomocí tlačítek nahoru/dolů (3) a tlačítek **M1** a **M2** (pro pohyb do stran) vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK (2). Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru (3). Mezi jednotlivými položkami se pak vždy

pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže.

Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky hlasitosti **(14)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Příjem hovoru otevřením krytu

Je možno telefon nastavit tak, aby bylo možné hovor přijmout pouhým otevřením krytu a naopak ukončit ho zavřením krytu.

Zvolte v menu:

Nastavení → Hovory → Režim přijetí hovoru → Otevřením krytu

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam odpovídajících kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona rozlišující, je-li uložen na SIM kartě či v telefonu.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte:

Kontakty

Nyní máte několik možností:

- 1. Kontakty** – zobrazí seznam kontaktů
- 2. Nový kontakt** – vytvoří nový kontakt
- 3. Rychlá volba** – umožní přiřadit čísla kontaktů pro rychlé vytáčení pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek s čísly

- 4. M1/M2** – umožní přiřadit čísla pro rychlé vytáčení pomocí tlačítek M1/M2
- 5. Foto kontakty** – nastavení foto kontaktů
- 6. Nastavení** – umožňuje nastavit úložiště a zobrazit stav paměti.

Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 2 až 9 a také tlačítkům **M1/M2 (16)**.

1. Zvolte v menu: **Kontakty**

2. Zvolte položku **Rychlá volba** nebo položku **M1/M2**

Foto kontakty

Telefon umožňuje uložit až 10 tzv. foto kontaktů – tedy kontaktů, ke kterým je přiřazena fotografie či obrázek. Lze je potom snadno a rychle vytáčet pomocí výběru obrázku. Obrázek se také zobrazí, při příchozím hovoru.

Foto kontakty zobrazíte stiskem tlačítka dolů(3) na hlavní obrazovce.

Nastavení foto kontaktů

1. Nejprve si uložte kontakt do standardního seznamu kontaktů

2. Po té na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko dolů **(3)** a zvolte, který foto kontakt chcete upravit
3. Stiskněte levé tlačítko **Upravit (2)** a zadejte jméno, telefonní číslo a obrázek foto kontaktu.
4. **POZOR!** Telefonní číslo pro foto kontakt musí být zadáno **v mezinárodním formátu** (např. +420XXXXXXXXXX)
5. Stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Uložit**
6. Foto kontakt se uloží

Chcete-li volat některý foto kontakt, stiskněte tlačítko dolů(3) na hlavní obrazovce, vyberte některý foto

kontakt a stiskněte zelené tlačítko volání **(5)**

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm. Nyní máte 5sec. na přerušení SOS volání, po té telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x. Telefon také odešle na přednastavená čísla nouzovou SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení textu zvolte v menu **Nastavení → SOS Nast. → SOS**

SMS →SMS text). Po té setrvává v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech. Na displeji se zobrazí nápis SOS.

Pro deaktivaci funkce SOS je potřeba vypnout a znovu zapnout telefon.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nast.**

Vypnutí odeslání SMS zprávy

Je možné odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

- 1. Nastavení → SOS Nast. → SOS SMS → Poslat SMS**
- 2. Vyberte zap. / vyp.**

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na

tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování

služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby SOS Locator

Pro správnou funkci služby je třeba ji zapnout v nastavení. Zpráva SMS s polohou je pak odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka namísto standardní nouzové SMS zprávy.

- 1. Zvolte v menu: Nastavení → SOS Nast. → SOS režim → SOS Locator**

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude zasílat polohu pouze na čísla, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Nastavení nouzových funkcí SOS

Pro nastavení funkcí SOS Locator zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nast.**

Zobrazí se nabídka:

1. **SOS režim** – Umožňuje přepínat SOS funkci. Lze volit tyto možnosti:
 - **Vyp.** – SOS funkce včetně SOS tlačítka jsou vypnuty
 - **Normální.** – zapne SOS volání a odesílání nouzové zprávy, ale funkce zasílání polohy je vypnuta
 - **SOS Locator** – SOS volání včetně zasílání polohy je zapnuto
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka a nastavit text nouzové SMS
3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna

4. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Dále zvolte z nabídky, který ze seznamů chcete prohlížet: zmeškané, odchozí, přijaté, atd.

Nastavení hovorů

Zvolte v menu:


Nastavení → Hovory

Nyní máte několik možností:

1. **Skrýt mé číslo** – nastavení, zda se volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru / přidržení hovoru.
3. **Přesměrování** – nastavení přesměrování hovorů
4. **Blokování** – nastavení blokování hovorů
5. **Výběr linky** – vybere aktivní linku (funkce je dostupná jen pokud to Váš operátor podporuje)

6. **Upozornění na dobu hovoru** – umožňuje přehrát zvukové znamení v závislosti na délce hovoru
7. **Režim přijetí hovoru**– umožňuje nastavit přijímání hovorů (např. pomocí otevření krytu, stiskem libovolného tlač. apod.)
8. **Pokročilé** – další funkce

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí

stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy → Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci

4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Smazat zprávy** – mazání zpráv
7. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručení, úložiště apod.

Čtení zpráv

Při prohlížení zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
2. **Odpovědět** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS nebo MMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je

automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.

3. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
4. **Přeposlat** – přepošle zprávu jinému adresátovi
5. **Pokročilé** – další funkce
6. **Uložit do kontaktů** – uloží odesilatele do kontaktů

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy** → **Napsat**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat**.

4. Nyní můžete zadat tel. číslo ručně(**Vložit číslo**) nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů (**Vložit kontakt**).
5. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ (**2**) a vyberte **Poslat**.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu: **Multimédia → FM Rádio**

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek hlasitosti (**14**).
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek M1/M2 (**16**)

- 3.** Opakovaným stiskem tlačítka spouště **(15)** můžete vypnout/zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka Volby **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

- 1. Seznam kanálů** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
- 2. Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
- 3. Autom. ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
- 4. Uložit stanici** – umožní uložit nastavenou frekvenci do seznamu kanálů
- 5. Nastavení** – nastavení přehrávání na pozadí - umožňuje ponechat

rádio zapnuté i po návratu na hlavní obrazovku

Svítilna

Svítilnu na přední straně telefonu zapnete/vypnete dlouhým stiskem některého z bočních tlačítek hlasitosti **(14)** na boku telefonu.

Budík

Telefon je vybaven možností několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Budík**
2. Zobrazí seznam budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „**Upravit**“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a upravit pomocí levého tlačítka „Upravit“ **(2)**.

Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka „Uložit“ **(3)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
---------------	------------------------

Stav	Zapne či vypne budík
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Zvuk	Nastavení melodie budíku
Opakovat	Nastavení zda bude budík zvonit jen jednou nebo každý den, popř. některé dny

Nastavení vyzvánění a zvuků

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

Zvolte v menu: **Nastavení → Zvuk. Profily**

Vyberte zvukový profil, který chcete změnit, např. Hlavní, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Zobrazí se nabídka:

1. **Upozornění** – nastaví, zda bude telefon při příchozím hovoru, vyzvánět, vibrovat, popř. obojí nebo zda bude zcela tichý.

2. **Typ zvonění** – nastaví typ vyzvánění
3. **Zvonění** – umožňuje zvolit tóny pro vyzvánění. K dispozici jsou vestavěné melodie (Nastavené vyzvánění) ale zvolit lze i vlastní hudební soubor (Další vyzvánění)
4. **Hlas.zvonění** – nastavení hlasitosti vyzvánění
5. **Zpráva** - umožňuje zvolit tóny pro upozornění na zprávy
6. **Hlas. zprávy** - nastavení hlasitosti upozornění na zprávy
7. **Klávesnice** – nastavení tónu klávesnice
8. **Hlas. kláv.**- nastavení hlasitosti klávesnice
9. **Zapnutí**– zvuk při zapnutí telefonu

10. **Vypnutí** – zvuk při vypnutí telefonu
11. **Otevření krytu** – zvuk při otevření krytu
12. **Zavření krytu** – zvuk při zavření krytu
13. **System.tóny** – umožňuje zapnout či vypnout další zvuková upozornění

Rychlé přepnutí vyzvánění

Tichý režim

Chcete-li rychle aktivovat tichý režim, ve kterém bude telefon místo vyzvánění jen vibrovat, přidržte tlačítko **# (7)**. Stejným způsobem režim vypnete.

Nastavení hlasového doprodu tlačítek

Chcete-li aktivovat tzv. hlasový doprovod tlačítek, tedy aby telefon lidským hlasem vyslovil číslíci odpovídající stisknutému tlačítku, zvolte v hlavním menu:

**Nastavení → Zvuk. Profily → Hlavní
→ Přizpůsobit → Klávesnice
→ Lidský hlas**

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu:

Organizér → Kalendář

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)** a tlačítek **M1/M2** (doleva/doprava)

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu: **Organizér → Kalkulačka**

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek **(3)** a tlačítek M1/M2 a tlačítka spouště **(15)** se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Stiskněte tlač. Nahoru **(3)**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte tlačítko spouště **(15)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Nastavení → Připojení → Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** - zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače

2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Moje zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem, umožňuje také najít a přidat nové spárované zařízení
4. **Hledat zařízení** – vyhledání okolních Bluetooth zařízení
5. **Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízení
6. **Pokročilé** – další nastavení

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu **Organizér → SIM Toolkit** pro mobilní bankovníctví,

jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3, které jste umístili na paměťovou kartu.

Zvolte v menu:

Multimedia → Hudba

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka spouště **(15)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek **M1/M2 (16)**.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Hudba**.
3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Nastavení-> Úložiště-> Pam. karta**
6. Stiskněte tlačítko **Uložit**
7. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Aut. seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte levého tlačítko **OK** a zvolte položku **Zvolit**

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na přední straně telefonu.

Pro zapnutí stiskněte tlačítko spouště **(15)**, fotoaparát se po chvíli zapne.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka spouště **(15)**.

Stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazíte nabídku fotoaparátu.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte tlačítko spouště **(15)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se upozornění o uložení snímku

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou

kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Multimédia** →

Soubory

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení dalších vlastností zvolte v hlavním menu telefonu **Nastavení**.

Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Vkládání textu** – výchozí nastavení vkládání textu
4. **Zobrazení** - umožňuje nastavit úvodní animaci, tapetu, zobrazení na hlavní obrazovce, apod.
5. **Režim LED** – umožňuje zapnout či vypnout signalizační LED indikátory na vnějším krytu telefonu

6. Podsvícení LCD – jas a doba podsvícení displeje

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení**→

Zabezpečení

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu:

1. **SIM karta** - Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu pomocí hesla a jeho změna. Standardní heslo z výroby je **1122**

Výběr sítě operátora

Zvolte v menu: **Nastavení**→ **Sít'**

Umožňuje nastavit automatický nebo ruční výběr operátora (vhodné např. pro příhraniční oblasti, když chcete zabránit nechtěnému roamingu)

Obnovení nastavení

Zvolte v menu:

Nastavení→**Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows Vista, 7, 10 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači standardním Micro USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li, aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu červené tlačítko **(4)**.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 240x320px
Podporované pam. karty	MicroSD/ MicroSD HC/ T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR V650 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny. Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič.
To znamená, že s ním nelze
zacházet jako s běžným

domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho

ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na

některé z poboček ADART
COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji
nevystavujte teplotám nad +60°C
hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi
v rozporu s uvedenými pokyny je
nezákonné!**

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o.
prohlašuje,
že typ rádiového zařízení ALIGATOR
V650
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je
k dispozici na těchto internetových
stránkách: www.aligator.cz

CE 0700

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list

obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR V650

IMEI:

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Obsah

Dôležité pokyny.....	87
Uvedenie telefónu do prevádzky.....	91
Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie.....	91
Nabíjanie batérie.....	92
Nabíjací stojanček.....	94
Základy ovládania telefónu.....	96
Automatické nastavenie času.....	97
Ovládacie prvky telefónu.....	99
Popis ovládacích prvkov.....	101
Ikony na obrazovke.....	109
Vkladanie textu – režimy písania...	110
Pohyb v menu telefónu.....	110
Telefonovanie.....	112
Vytáčanie čísel.....	112
Príjem hovoru otvorením krytu.....	113

Zoznam kontaktov.....	114
Vytáčanie čísel zo zoznamu.....	114
Práca s kontaktmi.....	115
Rýchla voľba.....	116
Foto kontakty.....	117
Nastavenie foto kontaktov.....	118
SOS volanie a SMS.....	119
Spúšťanie núdzového volania.....	119
Vypnutie odoslania SMS správy....	121
SOS Locator – určenie polohy.....	122
Nastavenie služby SOS Locator....	123
Vzdialené vyžiadanie polohy.....	124
Nastavenie núdzových funkcií.....	125
Výpis volania.....	127
Práca s výpismi volania.....	127
Nastavenie hovorov.....	127
Správy SMS.....	129
Práca so správami.....	130
Čítanie správ.....	131
Vytvorenie a odoslanie SMS.....	132

Rádio.....	133
Svietidlo.....	135
Budík.....	135
Nastavenie vyzváňania a zvukov. .	138
Rýchle prepnutie vyzváňania.....	140
Tichý režim.....	140
Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel.....	141
Kalendár.....	141
Kalkulačka.....	142
Bluetooth pripojenie.....	144
Služby SIM toolkit.....	145
Multimédia.....	146
Prehrávač hudby.....	146
Fotoaparát.....	148
Tipy ako používať fotoaparát.....	149
Správca súborov.....	150
Nastavenie.....	151
Nastavenie telefónu.....	151
Zabezpečenie.....	152

Výber siete operátora.....	153
Obnovenie nastavenia.....	154
Pripojenie k počítaču.....	154
Prenos súborov.....	155
Ďalšie režimy pripojenia.....	155
Špecifikácia.....	156
Bezpečnosť a ekológia.....	157
Použité elektrozariadenie.....	157
Likvidácia batérie.....	158
Vyhlásenie o zhode.....	160
Záručné podmienky.....	161
Záručný list – ALIGATOR V650.....	163
DEUTSCH.....	164

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiosťimulátorov a iných

implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.

- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom.
Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.

- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Niekedy sa môže stať, že sa horná časť vonkajšieho displeja vrátane

ikon batérie a signálu nezobrazí. V takom prípade vypnite a zapnite telefón pre správne zobrazenie.

- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu aj návod samotný môžu byť výrobcom v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na www.aligator.cz/podpora

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom stiahnite.



2. Vložte SIM kartu. Pozície pre SIM kartu je označená nápisom SIM. Potom vložte pamäťovú kartu, ak ju máte:

3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k spodnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.



POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkol'vek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB alebo vložte

telefón do nabíjacieho stojančka.
Nabíjanie sa po tom spustí
automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom i
vypnutom stave. Stav nabitia batérie
je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabité
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým
signálom a správou na obrazovke,
keď je batéria takmer vybitá. V takom
prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezačne vypínať. Vypnutie je potom nutné potvrdiť stlačením ľavého tlačidla **Áno (2)**.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Automatické nastavenie času

Po prvom zapnutí telefónu budete vyzvaní na potvrdenie času. Čas na telefóne sa automaticky nastaví, ak to mobilná sieť podporuje.

Ak je čas v poriadku, stlačte ľavé tlačidlo **Uložiť (2)**. V opačnom prípade môžete čas nastaviť manuálne.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické nastavenie času, zvolte v menu:

Nastavenie → Telefón → Čas a dátum → Autom. čas → Zap./Vyp.

Ovládacie prvky telefónu





Popis ovládacích prvkov

Názov	Funkcia
1 Pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2 Ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazia Správy-V menu telefónu

obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)

-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

3 Navigačné tlačidlo hore/dole

- V pohotovostnom režime zobrazí smerom hore menu telefónu, smerom dole Foto kontakty.
-Pohyb v ponukách a tel. zozname

4 Červené tlačidlo

- Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
- Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnej obrazovke

5 Zelené tlačidlo

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6 Tlačidlo 0

- Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znak 0
- Pri písaní textov umožňuje vložiť

mezeru

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim

8 Tlačidlo *

- Pri písaní tel. čísla vkladá znaky *,+, p, w
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

9 Kontakty pre nabíjací stojanček Udržujte prosím kontakty v čistote pre bezchybnú funkciu stojančka

10 Konektor MicroUSB Slúži na pripojenie nabíjačky

11 Svietidlo Výkonné LED svietidlo je umiestnené na vonkajšom kryte telefónu nad vonkajším displejom

12 Slúchadlo Slúži na poslech hovoru

13 LED indikátory Slúžia pre upozornenie na nabíjanie (červený), nové správy a

zmeškané hovory
(zelený)

Slúži pre reguláciu hlasitosti zvonenia, prehrávanie hudby či FM rádia.

**14 Tlačidlá
hlasitosti
+/-**

Počas volania nastavuje hlasitosť hovoru v slúchadle (popr. reproduktora).
-Dlhým stlačením sa zapne / vypne svetidlo.

**15 Tlačidlo
spúšte /
fotoaparát
u/kamery**

Stlačením zapne fotoaparát.
-V režimu fotoaparátu funguje ako spúšť
-V režime

prehrávača hudby či záznamu apod. krátkym stiskom spustí/zastaví prehrávanie.

**16 Tlačidlá
rychlého
vytáčania
M1, M2**

-Slúžia ako rýchla voľba na uloženie obľúbených tel. čísel. Takto uložené čísla je potom možné rýchlo vytočiť iba stlačením tlačidla M1 či M2.

-V niektorých ponukách menu slúžia na pohyb do strán

-V režimu prehrávača hudby či

záznamov slúžia

**17 Konektor
slúchadiel**

Slúži na pripojenie
slúchadiel /
minihandsfree

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** a tlačidiel **M1** a **M2** (pre pohyb do strán) vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore **(3)**. Medzi

jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo **(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami hlasitosti **(14)**.
- Pre **hlasný posluch** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

Príjem hovoru otvorením krytu

Je možné nastaviť telefón tak, aby bolo možné prijať hovor jednoduchým otvorením krytu a naopak ukončiť ho zavretím krytu.

Zvoľte v menu:

Nastavenie → Hovory → Režim odpovedi → Otvorením krytu

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam nájdených kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona, ktorá rozlišuje, či je kontakt uložený na SIM karte, alebo v telefóne.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte:

Kontakty

Stlačte ľavé tlačidlo Vol'by **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Kontakty** - zobrazí zoznam kontaktov

2. **Nový kontakt** – vytvorí nový kontakt
3. **Rýchla voľba** - umožní priradiť čísla kontaktov pre rýchle vytáčanie pomocou dlhého stlačenia niektorého z tlačidiel s číslami
4. **M1 / M2** - umožní priradiť čísla pre rýchle vytáčanie pomocou tlačidiel M1 / M2
5. **Foto kontakty** - nastavenie foto kontaktov
6. **Nastavenia** - umožňuje nastaviť úložisko a zobrazit' stav pamäti.

Rýchla voľba

Umožňuje nastaviť rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého

stisku niektorého z tlačidiel klávesnice.

Čísla pre rýchle volanie je možné priradiť tlačidlám klávesnice s číslicami 2 až 9 a tiež tlačidlám **M1/M2 (16)**.

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**
2. Zvoľte položku **Rýchla voľba** alebo položku **M1/M2**

Foto kontakty

Telefón umožňuje uložiť až 10 tzv. foto kontaktov - teda kontaktov, ku ktorým je priradená fotografie či obrázok. Možno ich potom ľahko a rýchlo vytáčať pomocou výberu

obrázku. Obrázok sa tiež zobrazí, pri prichádzajúcom hovore.

Foto kontakty zobrazíte stlačením tlačidla dole (3) na hlavnej obrazovke.

Nastavenie foto kontaktov

1. Najprv si uložte kontakt do štandardného zoznamu kontaktov
2. Po tej stlačte tlačidlo dole (3) a vyberte, ktorý foto kontakt chcete upraviť
3. Stlačte ľavé tlačidlo Upraviť (2) a zadajte meno, telefónne číslo a obrázok foto kontaktu.
4. **POZOR!** Telefónne číslo pre foto kontakt musí byť zadané v **medzinárodnom formáte** (napr. +421XXXXXXXXXX)

5. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby (2) a vyberte Uložiť

6. Foto kontakt sa uloží

Ak chcete zavolať niektorý foto kontakt, stlačte tlačidlo nadol (3) na hlavnej obrazovke, vyberte niektorý foto kontakt a stlačte zelené tlačidlo hovoru (5)

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a držte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm. Teraz máte 5sec. na prerušenie SOS volanie, po tej telefón začne postupne automaticky vytáčať

prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x. Telefón tiež odošle na prednastavené čísla núdzovú SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolíte v menu **Nastavenie → SOS Nast. → SOS SMS → SMS text**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný poslech. Na displeji sa zobrazí nápis SOS.

Pre deaktiváciu funkcie SOS je potreba vypnúť a znovu zapnúť telefón.

SOS funkcia je dostupná, iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať.

Pre nastavenie zvolíte v menu:

Nastavenie → SOS Nast.

Vypnutie odoslania SMS správy

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **Nastavenie → SOS Nast. → SOS SMS → Poslať SMS**
2. Vyberte **zap. / vyp.**

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek

metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby SOS Locator

Pre správnu funkčnosť služby je potrebné ju nastaviť. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po

aktivácii SOS tlačidla namiesto štandardnej núdzovej SMS správy.

1. Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **SOS Nast.** → **SOS režim** → **SOS Locator**

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: *Váš telefón bude zasielať polohu iba na čísla, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

Nastavenie núdzových funkcií SOS

Pre nastavenie funkcií SOS Locator zvolíte v menu: **Nastavenie → SOS Nast.**

Zobrazí sa ponuka:

1. **SOS režim** – Umožňuje prepínať SOS funkciu. Je možné zvoliť tieto možnosti:
 - **Vyp.** – SOS funkcia vrátane SOS tlačidla sú vypnuté

- **Normálne**- zapne SOS volanie a odosielanie núdzovej správy, ale funkcia zasielania polohy je vypnutá
 - **SOS Locator** – SOS volanie vrátane zasielania polohy je zapnuté
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnúť/vypnúť odosielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla a nastaviť text núdzovej SMS
 3. **Siréna** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna
 4. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Hovory**. Ďalej zvolíte z ponuky, ktorý zo zoznamov chcete prezerať: zmeškané, odchádzajúce, prijaté, atď.

Nastavenie hovorov

Zvoľte v menu:

Nastavenie → Hovory


Teraz máte niekoľko možností:

1. **Skryt' moje číslo** - nastavenie, či sa volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čakajúci hovor** - nastavenie funkcie čakajúceho hovoru / podržanie hovoru.
3. **Presmerovanie** - nastavenie presmerovania hovorov
4. **Blokovanie hovorov** - nastavenie blokovania hovorov
5. **Výber linky** - vyberie aktívnu linku (funkcia je dostupná len ak to Váš operátor podporuje)
6. **Upozornenie na dobu hovoru** - umožňuje prehrať zvukové znamenie v závislosti na dĺžke hovoru
7. **Režim odpovedi** – umožňuje nastaviť prijímanie hovorov (napr. pomocou otvorenia krytu,

stlačením ľubovoľného tlač.
apod.)

8. **Pokročilé** - ďalšie funkcie

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať:

Správy → **Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Teraz máte niekoľko možností:

1. **Napísať** – vytvorenie a odoslanie nové SMS
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Zmazať správy** - mazanie správ

7. **Nastavenie zpráv**- umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky, úložisko a pod.

Čítanie správ

Pri prezeraní správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazíť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
2. **Odpovedať** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy

3. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Preposlat'** - prepošle správu inému adresátovi
5. **Pokročilé** - ďalšie funkcie
6. **Uložiť do kontaktov** - uloží odosielateľa do kontaktov

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy** → **Napísať** Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
2. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Poslať**.

3. Teraz môžete zadať tel. číslo ručne (**Vložiť číslo**) alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov (**Vložiť kontakt**).
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Volby“ a vyberte opäť **Poslať**.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvoľte v menu: **Multimédia** → **FM Rádio**

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel hlasitosti (**14**).
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel M1/M2 (**16**)

3. Opakovaným stlačením tlačidla spúšte **(15)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla Voľby **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam kanálov** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Automat. ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Uložiť stanicu**– umožní uložiť nastavenú frekvenciu do zoznamu kanálov

5. Nastavenie – umožňuje ponechať rádio zapnuté i po návrate na hlavnú obrazovku

Svietidlo

Svietidlo na prednej strane telefónu zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla niektorého z bočných tlačidiel hlasitosti **(14)** na boku telefónu.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami niekoľkých nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér** → **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „**Upraviť**“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a upraviť pomocou ľavého tlačidla „Upraviť“ **(2)**. Nastavenie ukončíte stlačením pravého tlačidla "Uložiť" **(3)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Zapne či vypne budík
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Zvuk	Nastavenie melódie budíka alebo budenie FM rádiom či pomocou uloženej nahrávky
Opakovať	Nastavenie, či bude budík zvonit' len raz alebo každý deň, popr. niektoré dni

Nastavenie vyzváňania a zvukov

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného,

rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

Zvoľte v menu: **Nastavenie** →

Zvuk.profil

Vyberte zvukový profil, ktorý chcete zmeniť, napr. Hlavný, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvoľte

Prispôbiť. Zobrazí sa ponuka:

1. **Upozornenie** – nastaví, či bude telefón pri prichádzajúcom hovore vyzváňať, vibrovať, popr. oboje, alebo či bude úplne tichý.
2. **Typ zvonenia** – nastaví typ vyzváňania
3. **Zvonenie** – umožňuje zvoliť tóny pre vyzváňanie. K dispozícii sú vstavane melódie (Nastavené vyzváňanie) ale zvoliť je možné i

vlastný hudobný súbor (Ďalšie vyzváňanie)

4. **Hlas. zvonenia** – nastavenie hlasitosti vyzváňania
5. **Správa** - umožňuje zvoliť tóny upozornenia na správy
6. **Hlas. správy** - nastavenie hlasitosti upozornenia na správy
7. **Klávesnica** – nastavenie tónu klávesnice
8. **Hlas. kláv.**- nastavenie hlasitosti klávesnice
9. **Zapnutie** – zvuk pri zapnutí telefónu
10. **Vypnutie** – zvuk pri vypnutí telefónu
11. **Otvorenie krytu** - zvuk pri otvorení krytu
12. **Zatvorenie krytu** - zvuk pri zatvorení krytu

13. **Systémové tóny** – umožňuje zapnúť či vypnúť ďalšie zvukové upozornenia

Rýchle prepnutie vyzváňania

Tichý režim

Ak chcete rýchlo aktivovať tichý režim, v ktorom bude telefón miesto vyzváňania iba vibrovať, pridržte tlačidlo **# (7)**. Rovnakým spôsobom režim vypnete.

Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel

Ak chcete aktívovať tzv. hlasový sprievod tlačidiel, teda aby telefón ľudským hlasom vyslovil číslicu

odpovedajúcu stlačenému tlačidlu,
zvoľte v hlavnom menu:

**Nastavenie → Zvuk. Profily →
Hlavný → Prispôbiť →
Klávesnica → Ľudský hlas**

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať
kalendár po mesiacoch či týždňoch a
zároveň si ku každému dni
poznámenat' udalosť s možnosťou
pripomenutia. Zvoľte v menu:

Organizér → Kalendár

Po kalendári je možné sa pohybovať
pomocou navigačných tlačidiel
hore/dole **(3)** a tlačidiel **M1/M2**
(doľava / doprava).

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby (**2**), zobrazí sa ponuka.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu: **Organizér → Kalkulačka**

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla **#**.

Pomocou navigačných tlačidiel a tlačidiel **M1/M2** sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Organizér → Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Stlačte tlač. Hore (**3**)
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte tlačidlo spúšťe (**15**)
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla (**4**).

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posielat' súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Organizér→Bluetooth

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysieláča/prijímača
2. **Viditeľnosť**– zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, umožňuje tiež nájsť a pridať nové spárované zariadenia
4. **Hľadať zariadenia** - vyhľadanie okolitých Bluetooth zariadení

5. **Meno zariadenia** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
6. **Pokročilé** - ďalšie nastavenia

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu **Organizér** → **SIM Toolkit** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby Vášho operátora.

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3, ktoré ste umiestnili na pamäťovú kartu. Zvoľte v menu:

Multimédia → **Hudba**

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením spúšte **(15)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel **M1/M2 (16)**.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu. Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá-> Hudba**.
3. Stlačte tlačidlo **Zoznam(2)**.
4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Nastavenie**→ **Úložisko**→ **Pam. karta**
6. Stlačte tlačidlo **Uložiť**

7. Pomocou tlačidla „Spät“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné sobory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**

9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvolte položku **Zvolit'**

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na prednej strane telefónu.

Pre zapnutie stlačte tlačidlo spúšte **(15)**, fotoaparát sa o chvíľu zapne.

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla **(15)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazíte ponuku fotoaparátu.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Tipy ako používať fotoaparát

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť - tlačidlo spúšte (15).
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa upozornenie o uložení snímku

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Multimédia** → **Súbory**

Otvorí správcu súborov

(prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezeráť súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie ďalších vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu

Nastavenie. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času a dáta
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Vkladanie textu** - predvolené nastavenie vkladanie textu
4. **Zobrazenie** - umožňuje nastaviť úvodný animáciu, tapetu, zobrazenie na hlavnej obrazovke, a pod.
5. **Režim LED** - umožňuje zapnúť či vypnúť signalizačná LED indikátory na vonkajšom kryte telefónu

6. **Podsvietenie LCD** - jas a doba podsvietenia displeja

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→

Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu:

1. **SIM karta** - Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty
2. **Telefón** - zapnutie / vypnutie zámku telefónu pomocou hesla a jeho zmena. Štandardné heslo z výroby je 1122

Výber siete operátora

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→ **Sieť**

Umožňuje nastaviť automatický alebo ručný výber operátora (vhodné napr. pre prihraničné oblasti, keď chcete zabrániť nechcenému roamingu)

Obnovenie nastavenia

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→

Obnovenie nastavenia

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži

k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows Vista, 7,10 a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženu pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču štandardným Micro USB káblom a zvolte „Hromadná pamäť“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení kábla červené tlačidlo **(4)**.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 240x320px
Podporované pam. karty	Micro SD/ Micro SD HC/ T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR V650 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené. Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

Bezpečnosť a ekológia

Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým

odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie -

správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi

alebo na niektorej z pobočiek ADART
COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju
nevystavujte teplotám nad +60°C,
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami
v rozpore s uvedenými pokynmi je
nezákonné!**

Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o.
prehlasuje,
že typ rádiového zariadenia
ALIGATOR V650
je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU
je k dispozícii na týchto internetových
stránkach: www.aligator.cz

CE 0700

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto: meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma

predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

CE 0700

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2017 ADART
COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR V650

IMEI:

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise.....	168
Inbetriebnahme.....	172
SIM-Karte und Akku einlegen.....	172
Akku laden.....	174
Ladehalter.....	175
Grundlagen der Bedienung.....	177
Ein- und Ausschalten.....	177
Bedienelemente.....	179
Tastenbelegung.....	181
Symbole am Display.....	188
Texteingabe - Zeichensatzwahl.....	189
Bewegen in den Menüs.....	190
Telefonieren.....	191
Rufnummer wählen.....	191
Aktivklappe – Anruf annehmen.....	193

Kontaktliste.....	194
Telefonbuch aufrufen.....	194
Kontakte bearbeiten.....	195
Kurzwahl.....	197
Notruf und Notruf-SMS.....	198
Notruf und Not-SMS starten.....	198
SOS Locator – Standortanzeige....	201
Funktion Einstellen.....	202
Standort entfernt abfragen.....	203
Notfall Funktionen Einstellen.....	204
Anrufliste.....	206
Anrufliste - Benutzen.....	206
Anrufe einstellen.....	207
Kurznachrichten SMS/MMS.....	208
Nachrichten bearbeiten.....	210
Nachrichten lesen.....	211
SMS Nachrichten schreiben und versenden.....	212
UKW Radio.....	213
Taschenlampe.....	215

Wecker.....	215
Vibration und Klingeln.....	218
Schnelle Stummschaltung.....	220
Lautlos Modus.....	220
Tastenwiedergabe Einstellen.....	220
Kalender.....	221
Taschenrechner.....	222
Bluetooth.....	224
Multimedia.....	226
Musik abspielen - Audio Player.....	226
Kamera.....	228
Tipps für Kamerabnutzung.....	229
Dateimanager.....	231
Einstellungen.....	231
Telefoneinstellungen.....	231
Sicherheit.....	233
Werkseinstellung.....	234
Verbinden mit Computer.....	234
Dateien vom Computer übertragen	235

Verbindung nur für Akkuladung.....	236
Technische Daten.....	237
Sicherheit & Umweltschutz.....	238
Gebrauchte Elektrogeräte.....	238
Entsorgung des Akkus.....	239
Konformitätserklärung.....	241
Garantie.....	242
Garantieschein.....	243

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie das Telefon ALIGATOR gekauft haben! Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.

- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!
- BEACHTEN SIE: Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über $+60^{\circ}\text{C}$ – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschriebene Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das Gerät

beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.

- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung, Schmutz und extremen Temperaturen. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!
- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter ausser Reichweite des Airbags plazieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!

- Unter Umständen kann passieren daß die Symbol-Anzeige auf dem äußerem Display nicht sichtbar sind. Dies kann man einfach durch ausschalten und wiedereinschalten des Telefones lösen.
- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprocesses aktualisiert werden und dabei teilweise von Handbuch abweichen. Aktuelle Version des Benutzerhandbuches finden Sie auf: www.aligator.cz/support

Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einlegen

- 1.** Hebeln Sie die Abdeckung mit dem Fingernagel vorsichtig nach oben und lösen Sie sie dann vom Gerät (siehe Abbildung).



- 2.** Setzen Sie die SIM-Karte so ein, wie auf der Abbildung gezeigt. Die SIM-Karte Position ist mit Anschrift „SIM“ gekennzeichnet. Speicherkarte einlegen, falls vorhanden



3. Legen Sie den Akku so ein, dass die drei Metallkontakte nach unten gerichtet sind. Akku muss gut in seiner Halterung sitzen.
4. Bringen Sie die Akku-Abdeckung wieder an. Wollen Sie den Akku herausnehmen, folgen Sie der Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.

ZU BEACHTEN: Vor jedem Abnehmen der Akku-Abdeckung bzw. Kontakt mit dem Akku schalten Sie Ihr Telefon ab und trennen es vom Ladegerät. Verwenden Sie nur den Originalakku des Herstellers!

Akku laden

Vergewissern Sie sich, daß der Akku ins Gerät eingesetzt wurde. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an oder setzen Sie das Telefon in den Ladehalter. Der Ladevorgang startet automatisch.

Das Telefon läßt sich sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand laden. Ladezustand wird auf dem Display indiziert.

Akku leer	Akku voll
	

Das Telefon zeigt mit einem Signalton und einer Nachricht am Display an, wenn der Akku leer ist. Laden Sie ihn

in diesem Fall wieder schnellstmöglich auf.

Ladehalter

Das Telefon können Sie auch mittels Laderhalter (Optionalzubehör) laden.

1. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an den Ladehalter und das Netzgerät an die Steckdose.
2. Das Telefon legen Sie in den Ladehalter ein. Wenn nötig, mit dem Telefon etwas bewegen um richtigen Sitz und guten Kontakt im Halter zu gewährleisten.

Beim völlig leeren Akku kann passieren, daß der Ladevorgang nicht sofort sondern erst nach mehreren Minuten bis einigen Stunden beginnt. Im solchen Falle laßen Sie das Telefon mit Ladegerät verbunden bis das Laden beginnt bzw. der Akku voll ist.

Achtung! Wenn der Akku längere Zeit leer liegt kann es zu seiner Beschädigung führen. Auf solche Beschädigung bezieht sich keine Garantie.

Grundlagen der Bedienung

Ein- und Ausschalten



Einschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt bis sich das Telefon einschaltet. (Nach dem Einschalten

werden Sie zur Eingabe der PIN aufgefordert, wenn diese Funktion aktiviert wurde.)

Ausschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt, bis das Telefon abschaltet. Das Ausschalten muss noch einschließend dur Drücken der linken Taste **Ja (2)** bestätigt werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, daß sich im Telefon ein geladener Akku befindet.

Bedienelemente





Tastenbelegung

Nr.	Taste	Funktion
1	Rechte Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Kontakte“ belegt -Menü verlassen oder aktuelle Operation beenden -Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)
2	Linke Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Nachrichten“ belegt

-Dient im
Telefonmenü als
Bestätigung der
Auswahl und
Aktivierung gewählter
Funktion (OK)
-Weitere Belegungen
abhängig vom Kontext
(das Display zeigt sie
an)

3	Naviga- tionstaste nach oben /unten	-Im Bereitschaftsmodus durch „↑“ das Hauptmenü, oder durch „↓“ die Fotokontakte aufrufen
----------	--	---

4	Rote Taste	-Telefon ein- / ausschalten (länger
----------	-----------------------	--

gedrückt halten)
-Akt. Gespräch
beenden / ank.
Gespräch abweisen
-Menü verlassen /
aktuelle Operation
beenden

**5 Grüne
Taste**

-Gespräch annehmen
Im
-Bereitschaftsmodus
die Liste der Anrufer
anzeigen

6 Taste 0

- „0“ im
Eingabemodus bzw.
leerzeichen im
Texteingabemodus

7 Taste #

- „#“ Zeichen im
Nummer-

Eingabemodus
- bei Text-eingabe
Zeichensätze
umschalten
- Langes Drücken =
Profil „Lautlos“
Ein/Aus

8 Taste *

- Bei Nummer-eingabe
wahlweise Zeichen *,
+, p, w eingeben
- Eingabe von Sonder-
zeichen bei Text-
eingabe

**9 Kontakte
für Lade-
halter**

Die Kontakte bitte
sauber halten!

**10 Micro USB
Buchse**

Buchse für Ladegerät
bzw. Datenkabel

11 Taschenlampe Leistungsstarke LED Taschenlampe auf dem Gehäusefrontteil

12 Lautsprecher beim Telefonieren

13 Taschenlampen-Schalter Langes Drücken = Lampe Ein/Aus.

14 Lautstärke +/- Mit Tasten + und – wird die Lautstärke beim Gespräch oder beim Musik/Radiohören geregelt; Langes Drücken schaltet die Taschenlampe ein/aus

15 Foto/Kamera Kameramodus Ein -Im Kameramodus als

Taste

„Aufzeichnen“ belegt
-Im Musik
Wiedergabe- oder
Aufzeichnungsmodus
als „Start“ / „Stop“
Taste belegt

16 M1, M2 Tasten

-Kurzwahl für
Speichern von
bevorzugten
Nummern. Diese
Nummern kann man
dann durch einfaches
drücken von M1 bzw.
M2 wählen.
-In einigen
Menüauswahlen als
„nach rechts“/ „nach
links“ bewegen
-Im Musik

Wiedergabe- oder Aufzeichnungsmodus als „<<“ / „>>“ Tasten belegt.

**17 Kopfhörer
buchse**

Für das Anschließen von Kopfhörer oder Mini-Handsfree

Symbole am Display

	Akku-Anzeige
	Signalstärke
	Wecker aktiviert
	Ungelesene SMS
	Unbeantwortete Anrufe
	Lautlosmodus

Texteingabe - Zeichensatzwahl

Die Tastatur des Telefons ermöglicht nicht nur Eingabe von Ziffern sondern auch von Buchstaben.

Die Taste **# (7)** ermöglicht das Umschalten zwischen mehreren Zeicheneingabevarianten, jen nach Sprachwahl.

Spezielsymbole kann man durch wählen der Taste *** (8)** eingeben.

Mittels Tasten „nach oben“ / „nach unten“ **(3)** sowie Tasten **M1** und **M2** (nach links / rechts) wählen Sie das gewünschte Zeichen. Drücken Sie dann die OK Taste **(2)** für bestätigen und Zeicheneingabe in den Text.

Bewegen in den Menüs

Das Menü wird durch Navigationstaste „nach oben“ **(3)** aktiviert. Einzelne Menüpunkte kann man mittels Navigationstasten „nach oben“ bzw. „nach unten“ **(3)** durchgehen.

Wahlbestätigung ,

Funktionaktivierung oder Untermenüeingang grundsätzlich durch linke Taste **(2)**.

Wahl beenden oder Rückkehr in das vorige Menü ist durch drücken der **rechten Taste (1)** möglich.

Die aktuelle Funktion der **Tasten (1)** und **(2)** ist in der Regel oberhalb der Tasten auf dem Display eingeblendet.

Rote Taste wird für das Menü-Verlassen benutzt. Telefon befindet sich dann im Bereitschaftsmodus.

Die meisten Menüpunkte sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Sie können diese auch durch drücken entsprechender Nummer wählen.

Telefonieren

Rufnummer wählen

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken danach die grüne Taste **(5)**. Das

Telefon wählt nun die eingegebene Nummer.

Sollten Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie mit der linken Funktionstaste **(1)** die jeweils letzte eingegebene Ziffer löschen. Sie können die ganze Eingabe löschen, indem Sie die rote Taste **(4)** drücken.

- Um ein ankommendes **Gespräch anzunehmen**, drücken Sie die grüne Taste **(5)**.
- Um einen **Anruf abzuweisen**, drücken Sie die rote Taste **(4)**.
- Die **Lautstärke** können Sie während des Gespräches mit Hilfe der Lautstärke-Tasten **(14)** einstellen.

- Für **Freisprechmodus** (hands free) drücken Sie während des Gespräches die rechte Taste **(1)**.

Aktivklappe – Anruf annehmen

Das Telefon ermöglicht Einstellung wobei man die Gespräche mit dem Öffnen der Aktivklappe (Cover) annehmen und durch Schließen beenden kann.

Wählen Sie dazu im Menü:

Einstellungen →

Anrufeinstellungen →

Annahmemodus → Cover aswer

Kontaktliste

Ihr Telefon ist mit einem Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie Ihre sog. Kontakte (Name und dazugehörige Telefonnummer) abspeichern können. Die gespeicherten Kontakte können Sie anrufen oder Nachrichten an sie verschicken.

Ihre Kontakte werden entweder im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt.

Telefonbuch aufrufen

Die schnellste Zugriff auf das Telefonbuch: Drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Es erscheint dann die Liste Ihrer Kontakte, die nach Namen

geordnet sind. Alternativ können Sie die Funktion aus dem Menü wählen. Jetzt können Sie den ersten Buchstaben des Namens eingeben, den Sie suchen. Wählen nun mit den Navigationstasten den gewünschten Kontakt aus der Liste. Mit der grünen Taste **(5)** rufen Sie nun den Kontakt an.

Bei jedem Kontakt wird ein Symbol für „SIM-Karte“ oder „Telefonspeicher“ angezeigt.

Kontakte bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie: **Kontakte**

Drücken Sie die linke Funktionstaste
(2) „Optionen“. Es folgt weitere
Auswahl:

- 1. Kontakte** – Kontaktliste aufrufen
- 2. Neuer Kontakt** – Kontakt neu erstellen
- 3. Kurzwahl** – Sie können für die Tasten **2-9** heufig benutzte Rufnummern speichern die dann einfach durch langes Drücken der jeweiligen Taste angerufen werden können
- 4. Direktwahlnummern** – Beliebte Nummern unter die Schnellwahltasten **M1 / M2** speichern
- 5. Fotokontakte** – Fotokontakte einstellen

- 6. Einstellungen** – Speichermedium wählen, Speicherstatus anzeigen

Kurzwahl

Bei Ihrem Telefon lassen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen. Diese kann man anschließend wählen, indem man die entsprechende Taste drückt und kurz hält. Die Kurzwahl läßt sich den **Tasten 2 bis 9** sowie den Tasten **M1/M2 (16)** zuweisen. Die Taste 1 ist für die Mailbox reserviert.

- 1.** Im Menü wählen: **Kontakte**
- 2.** **Kurzwahl bzw. Direktwahlnummern**

Notruf und Notruf-SMS

Notruf und Not-SMS starten

Drücken und halten Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt. Das Gerät schaltet automatisch einen Alarmruf ein und verschickt Kurznachrichten an zuvor eingestellte Rufnummern, die anschließend angerufen werden. Zuvor haben Sie aber noch 5 Sekunden um die SOS Funktion zu stoppen, etwa wenn diese aus Versehen aktiviert wurde.

Sollte eine voreingestellte Nummer nicht erreichbar sein, ruft das Telefon die nächste voreingestellte Nummer aus der Liste an. Das Telefon ruft alle Nummern maximal dreimal an.

Ferner werden auch Notruf-SMS mit eingestellten Text (im Menü **Einstellungen → SOS Setting → SOS SMS → SOS SMS Text**).

Wird keiner der Teilnehmer aus der voreingestellten Notrufliste erreicht, bleibt das Telefon im sog.

Notrufmodus: Alle Anrufe werden automatisch angenommen, dabei wird der Freisprechbetrieb aktiviert. Auf dem Display erscheint die Anschrift „SOS“.

Nach dem deaktivieren des Notrufmodus muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden!

SOS Funktion ist nur dann erreichbar wenn diese in den SOS-Einstellungen eingeschaltet wurde und die zugehörigen Rufnummer eingegeben sind. Für die Einstellung wählen Sie im Menü: **Einstellungen → SOS Setting.**

SOS SMS Nachricht Versendung ausschalten

Wenn Sie keine SOS Nachrichten im Notrufmodus versenden wünschen wählen Sie im Hauptmenü:

1. **Einstellungen → SOS Setting → SOS SMS → Send SMS**
2. wählen Sie **Ein / Aus**

SOS Locator – Standortanzeige

Ihr Telefon ist mit Spezialfunktion für Festlegung des Telefonstandortes beim Betätigen der SOS-Taste. Die Notruf-SMS Empfänger bekommen dann u.a. ein Internet-Link (Verweis) für Kartenanzeige mit der ungef. Telefonlage.

Telefonstandort wird durch GSM-Netzbetreiber-Ortung errechnet wobei für die Genauigkeit hauptsächlich die Netzdichte von großer Bedeutung ist. Z.B. in größeren Städten kann die Genauigkeit einige Hundert Meter betragen. Auf dem Lande ist die Genauigkeit in der Regel niedriger.

Diese Funktion wird ohne jegliche Gewährleistung betrieben. Man muss mit Risiko für Benutzer durch mangelhafte Ergebnisse oder Unverfügbarkeit des Dienstes kalkulieren. Die Verfügbarkeit dieser Funktion kann vom Telefonlieferant, Netzbeteiber oder Kartenanbieter nicht garantiert werden. Eventuelle Beendigung der Funktion kann auch ohne vorige Anmeldung erfolgen.

Funktion Einstellen

Die Funktion müssen Sie zuerst in den SOS-Einstellungen aktivieren. Die SOS-SMS mit dem Standort-Link wird dann stets anstatt der normalen

Notruf-SMS versendet sobald die SOS-Taste betätigt wurde.

Im Menü wählen Sie:

**Einstellungen → SOS Setting →
SOS Modus → SOS Locator**

Standort entfernt abfragen

Mit Hilfe speziellen SMS können Ihre Nahstehenden Ihren aktuellen Standort abfragen.

Dazu muss man die SMS mit dem Text **SOSLOCATOR** auf Ihr Telefon senden. Ihr ALIGATOR Telefon antwortet umgehend mit einer SMS die einen Internet-Link mit Ihrem Standort enthält.

Wichtig: Diese Antwort erfolgt aus Sicherheitsgründen nur an die Telefonnummer welche auf der Notrufliste stehen!

Notfall Funktionen Einstellen

Für die Einstellung der SOS Locator Funktion wählen Sie im Menü:

Einstellungen → SOS Setting

Es folgt die Menüliste:

1. SOS Modus

- **Aus** – SOS Funktion nicht benutzen
- **Normal** – SOS Funktion mit SOS Anruf Funktion und Notfall-SMS

- **SOS Locator** – SOS Funktion mit SOS Notanruffunktion und Notfall-SOS + Standort Angabe versenden

2. SOS SMS – Versendung von Notfall SMS Ein/Aus; Notfall SMS Text Eingeben.

3. Siren – Akustische Indikation (Sirene) beim Betätigen der SOS-Taste – Ein/Aus

4. SOS numbers – hier können Sie bis zu 5 Rufnummern für die SOS Notanruf- und Notfall-SMS Funktion festlegen.

Anrufliste

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die grüne Taste. Die Anrufliste aller

Anrufe wird angezeigt und je nach Anrufart gekennzeichnet. Das Telefon speichert die letzten Anrufe: angenommene Anrufe, getätigte Anrufe, unbeantwortete Anrufe.

Anrufliste - Benutzen

Im Hauptmenü **Anrufverlauf** wählen. Weiter können Sie die gewünschte Anrufliste wählen: Verpasste, Eingewählte, Eingehende, usw.

Anrufe einstellen

Im Menü wählen Sie:

Einstellungen →


Anrufeinstellungen

Es folgt die Menüliste:

- 1. Anruf ID**– Ihre Rufnummer beim Angerufenen (nicht) anzeigen
- 2. Anklopfen** – Einstellen der Funktion für wartende Anrufe
- 3. Rufumleitung** – Einstellen der Anrufweiterleitung
- 4. Anrufsperre** – Einstellung für Anrufe blockieren
- 5. Leitungsumschaltung** – Aktive Telefonleitung 1 oder 2 wählen (Funktion muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden)
- 6. Anrufzeiterinnerung** - Warnton bei bestimmter Rufdauer
- 7. Annahmemodus** – Sie können verschiedene Möglichkeiten für Gesprächsannahme einstellen (z.B. mittels Aktivklappe-Cover öffnen oder durch drücken beliebiger Taste)

8. Erweiterte Einstellungen – weitere Funktionen einstellen

Kurznachrichten SMS/MMS

Ihr Telefon kann Kurznachrichten (SMS) empfangen und versenden. Sie werden auf eine neue Kurznachricht mit dem Symbol  am Display aufmerksam gemacht. Wenn die Nachricht noch ungelesen ist wird zusätzlich auf dem Display noch ein Text mit Hinweis dazu angezeigt. Wollen Sie die Nachricht lesen, drücken Sie die linke Taste **(2)**. Fall Sie die Nachricht nicht sofort lesen möchten, drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Später können Sie alle Nachrichten unter **SMS**

(Nachrichten) → **Posteingang**
abrufen.

Ungelesene Nachrichten werden mit dem Symbol mit geschlossenem und gelesene Nachrichten mit geöffnetem Postumschlag gekennzeichnet.

Nachrichten bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten** bzw. **SMS** mittels rechten Taste **(1)** im Bereitschaftmodus. Weitere Menüpunkte lauten:

1. **Schreiben** – neue SMS
2. **Posteingang** – zugestellte zprávy

3. **Entwürfe** – bisher nicht verschickte Texte, abgelegt zur späteren Verwendung.
4. **Postausgang** – Nachrichten die nicht versendet wurden
5. **Gesendete Mitteilungen** – verschickte Nachrichten
6. **Mitteilungen löschen** – SMS löschen
7. **SMS-Einstellungen** – SMS Zentrale, Sendebericht, SMS-Speicher und weitere Einstellmöglichkeiten

Nachrichten lesen

Beim lesen einer Nachricht können Sie durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ abrufen um weitere Möglichkeiten auszusuchen:

- 1. Löschen** – Nachricht wird gelöscht
- 2. Antworten** – neue Nachricht SMS als Antwort erstellen
Rufnummer des Adressates ist schon ausgefüllt
- 3. Nr. Anrufen** – Rufnummer des Absenders wird gerufen
- 4. Weiterleiten** – an anderen Adressat weiterversenden.
- 5. Erweitert** – weitere Optionen
- 6. Nr. speichern** – Absendernummer in die Kontaktliste speichern

SMS Nachrichten schreiben und versenden

1. Im Menü wählen Sie:
Nachrichten → **Schreiben** (*erste Zeile im Menü*)
2. Geben Sie den Text ein. Mittels Taste **#(7)** können Sie zwischen kleine/große Buchstaben umschalten. Mittels ***(8)** können Sie Spezialsymbole eingeben.
3. Um die Nachricht zu senden dr#ucken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden An.**
4. Jetzt geben Sie die Rufnummer an (**Num Insert**) oder suchen Sie die Nummer im Telefonbuch (**Kontakte einfügen**)

5. Durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **1**.
Senden an.

UKW Radio

Ihr Telefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet. Im Menü wählen Sie:
Medien → Radio

1. Lautstärke können Sie mittels Tasten **(14)** einstellen.
2. Senderfrequenz wird mittels **M1/M2 (16)** gewählt
3. Stummschaltung Ein/Aus ist durch drücken der Foto-Kamera-Taste **(15)** möglich.

Weitere UKW Radio Einstellungen sind unter „Optionen“ mittels linke Taste **(2)** erreichbar:

- 1. Senderliste** – gespeicherte Senderfrequenzen werden aufgelistet, bearbeiten der Liste ist möglich.
- 2. Freq. manuell** – Sie können sie Senderfrequenz manuell eingeben.
- 3. Freq. autom.** – Frequenzband wird automatisch durchgegangen und Sender werden in die Senderliste gespeichert.
- 4. Aktuelen Kanal speichern** – Sender speichern.
- 5. Einstellungen** – Hintergrundwiedergabe - hier können Sie einstellen ob das

Radio beim verlassen des FM-Radio Menü weiterspielt.

Taschenlampe

Ihr Telefon ist an der oberen Seite mit einer Taschenlampe ausgestattet. Um diese ein-/auszuschalten, drücken Sie länger beliebigen der zwei Taschenlampenschalter **(14)**.

Wecker

Ihr Telefon verfügt über die Weckerfunktion mit mehreren selbständigen Wecker. Beim Wecker kann man verschiedene Einstellungen vornehmen (z.B. Wiederholen, konkrete Wochentage wählen, usw.)

1. Im Menü wählen Sie: **Programme**
→ **Alarme**
2. Es werden alle Wecker angezeigt.
3. Mittels Navigationstasten **(3)**
wählen Sie den gewünschten
Wecker und drücken Sie die linke
Taste **(2) Bearbeiten**.

Jetzt können Sie mehrere Weckuhroptionen Einstellen. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie die einzelnen Optionen und durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ können Sie diese bearbeiten. Einstellungen beenden Sie mit der rechten Taste „Speichern“.

Weckereinstellungen in der Tabelle unten:

Funktion	Einstellungen
Status	Wecker ein / aus
Zeit	Weckerzeiteinstellung
Wiederholen	Wochentag/e für die Weckerfunktion einstellen
Klingelton	Klingelton für die Weckfunktion auswählen

Vibration und Klingeln

Das Telefon kann in unterschiedlichen Kombinationen mit und ohne Vibrationsalarm klingeln. Die Klingelton-Lautstärke ist einstellbar.

Im Menü wählen Sie:

Einstellungen →

Benutzerprofile

Jetzt können Sie für jeden der vier Soundprofile (Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen) diese durch drücken der linken Taste **(2)** Optionen + Anpassen wählen:

- 1. Signalisierungstyp** – Einstellung Klingeln / Vibrieren / Klingeln+Vibrieren
- 2. Klingeltyp** – Wiederholen
- 3. Ankommender Anruf** – Klingeltonauswahl für Anruf
Eigene Aufnahmen als Klingeltöne kann man unter „Aus Datei wählen“ einstellen

- 4. Klingeltonlautstärke** – Laustärke für Anrufklingelton einstellen
- 5. Nachricht** – Klingelton für Nachrichteneingang wählen
- 6. Mitteilungstonlautärke** - Laustärke für Nachrichtenklingelton einstellen
- 7. Tastatur** – Tastaturton einstellen
- 8. Tastaturtonlautstärke** – Lautstärke des Tastaturtones
- 9. Einschalten**– Ton beim Einschalten
- 10. Ausschalten**– Ton beim Ausschalten
- 11. Abdeckung** – weitere Tonbenachrichtigungen Ein-/Ausschalten

Schnelle Stummschaltung

Lautlos Modus

Drücken Sie und halten Sie kurz die Taste **# (7)** für die schnelle Umschaltung zwischen „Normal-“ und „Lautlos-Modus“. Im Lautlos Modus ist lediglich die Vibrationsindikation aktiv.

Tastenwiedergabe Einstellen

Einzelne Tastendrucke der Tasten 0-9, * und # können durch Wiedergabe einer menschlichen Stimme begleitet werden. Im Menü wählen Sie dazu:

**Einstellungen → Profile →
Allgemein → Anpassen → Tastatur
→ Ändern → Menschliche Stimme**

Kalender

Das Telefon ist mit einem einfachen Kalender ausgestattet, der eine Monatsansicht bietet und Kalenderwochen anzeigt. Sie können für jeden Tag Ihre Termine notieren. Wählen Sie im Hauptmenü:

Programme → Kalender

Im Kalender können Sie mittels Navigationstasten nach oben/unten **(3)** sowie **M1/M2** (links/rechts) Tasten blättern. Durch längeres drücken der Taste können Sie ganze Woche überspringen.

Für weitere Möglichkeiten drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“.

Taschenrechner

Ihr Telefon besitzt einen einfachen und praktischen Taschenrechner. Im Menü wählen Sie:

Werkzeuge → Rechner

Benutzung

Mit der Tastatur geben Sie die Ziffern, mit der Taste * das Dezimalzeichen (Komma) ein.

Mit den Navigationstasten wählen Sie die gewünschte mathematische Operation:

+ - / x = .

Beispiel:

Addieren Sie $100 + 200$

1. Wählen Sie im Menü:
Programme → Rechner
2. Geben Sie mit den Zifferntasten 100 ein.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Operator **+**
4. Drücken die linke Taste **(2)** „OK“.
5. Geben Sie mit den Zifferntasten 200 ein.
6. Drücken die linke Taste **(2)** „OK“.
7. Das Ergebnis wird angezeigt.

Beenden Sie den Taschenrechner mit der roten Taste **(4)**.

Bluetooth

Bluetooth stellt eine moderne Drahtlosverbindung, die unterschiedliche Verbindungsprofile

unterstützt. Das bekannteste Profil ist die Headset-Verbindung. Mit Bluetooth können Sie allerdings auch Dateien an ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät (z.B. Computer) verschicken.

Wählen Sie im Menü:

Einstellungen → Konnektivität → Bluetooth

Sie haben jetzt Zugriff auf die folgenden Funktionen:

1. **Status** – Bluetooth Funktion Ein/Aus.
2. **Sichtbarkeit** – Ermöglicht anderen Geräten Ihr Telefon im Netz zu „sehen“.

3. **Meine Geräte** – Zeigt die Liste der gekoppelten (=verbundenen) Geräte an und kann neue Geräte koppeln. Bei einer neuen Kopplung muss bei beiden Geräten der gleiche Code (eine mehrstellige Ziffer) eingegeben werden. Die Geräte können anschließend miteinander kommunizieren.
4. **Neue suchen** –in der Umgebung befindliche Bluetooth-Geräte auflisten
5. **Gerätename** –Bezeichnung Ihres Gerätes für die Bluetooth identifizierung
6. **Erweitert** – weitere Einstellmöglichkeiten

Multimedia

Musik abspielen - Audio Player

Sie können Musikdateien z.B. MP3 auf Ihrer Speicherkarte abspielen.

Wählen Sie Im Menü:

Medien → Musik

Das Abspielen Starten/Beenden ist durch drücken der Foto/Kamera-Taste **(15)** möglich. Einzelne Musikstücke umschalten können Sie mittels **M1/M2** Tasten **(16)**.

Die Musikstücke können Sie auch einzeln unter **Liste** auswählen und in die Playliste hinzufügen.

Um (Musik-)Dateien in das Telefon zu kopieren verbinden Sie es mittels Micro USB Kabel mit Ihrem Rechner. Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

**ACHTUNG! Betriebssystem
Windows 2000, XP, Vista, 7 oder
höher nötig!**

Kamera

Auf der Rückseite des Telefons befindet sich die Linse der Fotokamera. Die Kamerafunktion wird mit langen Drücken der Foto/Kamera-Taste (**15**) im Bereitschaftsmodus aufgerufen.

Im Kameramodus können Sie dann mit der Foto/Kamera-Taste **(15)** Fotos aufnehmen.

Die Aufnahme erscheint nun auf dem Display. Möchten Sie weiter fotografieren, drücken Sie die Foto/Kamera-Taste **(15)**.

Mittels der linken Taste **(2)** „Optionen“ können Sie die Fotoaufnahme z.B. löschen, als Hintergrundbild einsetzen oder die Bildgalerie durchblättern.

Um den Kameramodus zu beenden, drücken Sie die rote Taste **(4)**.

Tipps für Kamerabnutzung

1. Halten Sie das Telefon fest, wählen Sie die aufzunehmende Szene und drücken Sie den Auslöser **(15)**.
2. Sie hören den Verschlussston, der die Aufnahme signalisiert.
3. Eine Aufnahmebestätigung erscheint auf dem Display.

BEACHTEN SIE: Bei höherer Auflösung kann der Aufnahmevorgang länger dauern. Halten Sie das Telefon noch einige Augenblicke weiter ruhig. Ansonsten könnte die Aufnahme verwackelt sein.

Die Aufnahmen lassen sich im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte ablegen. Aus Platzgründen wird grundsätzlich die Speicherkarte als Speicherort empfohlen.

Dateimanager

Wählen Sie Im Menü:

Medien → Dateimanager

Dateimanager wird geöffnet. Hier können Sie Ihre im Telefon sowie auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien durchgehen bzw. öffnen.

Einstellungen

Andere Eigenschaften können Sie unter **Einstellungen** (Hauptmenü) festlegen und adjustieren. Dort haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Telefoneinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**
→ **Telefon**

- 1. Zeit & Datum** – Uhrzeit- Datum- und Zeitzoneneinstellung
- 2. Sprache** – Menü- und Texteingabesprache wählen
- 3. Bevorzugte Einstellungen** – Tastatureinstellung

- 4. Anzeige** – Startanimation, Displayhintergrundbild, usw. einstellen
- 5. LED Modus** – LED Signalisation ein/aus
- 6. Beleuchtung** –
Beleuchtungsdauer und Intensität einstellen

Sicherheit

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**
→ **Sicherheitseinstellungen**

- 1. SIM-Sicherheit**– PIN Ein/Aus, Änderung PIN1 und PIN2
- 2. Telefonsicherheit** –
Telefonsperre und Sperrcode einstellen

Netzwerk wählen – automatische oder manuelle Suche. Nutzbar z.B. im Ausland beim Roaming.

Dazu im Menü wählen:

Einstellungen →

Netzwerkeinstellungen

Werkseinstellung

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**

→ Einstellungen wiederherstellen

Werkseinstellung des Telefones wird wiederhergestellt. Telefon-Passwort Eingabe wird verlangt.

Standardpasswort lautet: **1122**

Verbinden mit Computer

Telefon verfügt über eine Standard-MicroUSB Busche.

Diese wird zum Aufladen des Akkus sowie zur Verbindung mit einem Computer benutzt.

ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7, 10 oder höher nötig! Bei anderen Betriebssystemen wird möglicherweise ein Spezialtreiber verlangt.

Dateien vom Computer übertragen

Um Dateien in das Telefon oder auf die Speicherkarte zu kopieren

verbinden Sie es mittels mitgelieferten USB Kabel mit Ihrem Rechner.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

Verbindung nur für Akkuladung

Um den Akku zu laden ohne Datenverbindung zum Computer herzustellen, drücken Sie nach dem Anschließen des USB Kabels die rote Taste **(4)**.

Technische Daten

Parameter	Beschreibung
Frequenzband	GSM 850/900/1800/1900 MHz
LCD	farbdisplay TFT LCD, 240x320 Punkte
Unterstützte Speicherkarten	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobiltelefon ALIGATOR V650 ist für Betrieb in EU Ländern geeignet. Technische Änderungen vorbehalten. Auskunft über aktuellste technische Daten bekommen Sie bei Ihrem Händler.

Sicherheit & Umweltschutz

Gebrauchte Elektrogeräte

Das Telefon ist ein Elektrogerät. Das bedeutet, daß man damit nicht wie mit einem gewöhnlichen Hausmüll umgehen darf.



Die Entsorgung darf nicht über den unsortierten Hausmüll erfolgen!!!

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen.

Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt gegen aktuelle Gesetzgebung!

Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

Entsorgung des Akkus



Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!

Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.

Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!

Konformitätserklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit daß das Gerät ALIGATOR V650 in Einklang mit der Richtlinie 2014/53/EU ist.

Die Vollständige Fassung der EU-Konformitäts-erklärung finden Sie auf der Internetseite:

www.aligator.cz

CE 0700

Garantie

1. Garantie beträgt 24 Monate, falls nicht anders angegeben.
2. Detaillierte Auskunft über die Garantie fordern Sie bei Ihrem Händler.

Garantieschein ALIGATOR V650

IMEI:.....

Verkaufsdatum:.....

Fachhändler Stempel
und Unterschrift:.....

Reparaturverzeichnis:

1. Reparatur:
2. Reparatur:
3. Reparatur:

CE 0700

www.aligator.cz

Copyright © 2017
ADART COMPUTERS s.r.o.