

niceboy®

*ORYX K444 Mechanicus*  
**MANUAL**





CZ

## **OBSAH BALENÍ**

Klávesnice Niceboy ORYX K444 Mechanicus  
Manuál

## **INSTALACE**

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

## **MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN =

Hudba

Hlasitost-

Hlasitost+

Ztišit

Stop

Předchozí skladba

Play

Další skladba

Email

Domů

Tento počítač

Kalkulačka

WinLock

## **OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ**

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + ikona světla =

Zvýšení jasu

Snížení jasu

Zvýšení rychlosti blikání LED podsvícení

Snížení rychlosti blikání LED podsvícení

Přepínání režimů podsvícení

## **SPECIFIKACE PRODUKTU**

Rozměry:

Hmotnost:

Počet kláves:

Switch:

Životnost switche:

Připojení:

Anti-ghosting:

Kabel:

Požadavky OS:

Multimediální klávesy:

444 x 155 x 38.5mm

889g ± 20g

104

mechanické MOJO RX

50 milionů stlačení

USB 2.0

všechny klávesy (NKRO)

délka 1,5 m

Windows XP 7/8/10

Ano s podporou klávesy FN

## **DODATEČNÉ INFORMACE**

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

The logo consists of the letters 'SK' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black square.

## **OBSAH BALENIA**

Klávesnica Niceboy ORYX K444 Mechanicus  
Manuál

## **INŠTALÁCIA**

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku).

## **MULTIMEDIÁLNE SKRATKY**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Hudba

Hlasitosť -

Hlasitosť +

Stíšiť

Stop

Predchádzajúca skladba

Play

Ďalšia skladba

Email

Domov

Počítač

Kalkulačka

WinLock

## **OVLÁDANIE PODSVIETENIA**

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + Ikona svetla =

Zvýšenie jasú

Zníženie jasú

Zvýšenie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Zníženie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Prepínanie režimov podsvietenia

## **ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU**

Rozmery:

444 x 155 x 38,5mm

Hmotnosť:

889g ± 20g

Počet klávesov:

104

Prepínač:

mechanický MOJO RX

Životnosť prepínača:

50 miliónov stlačení

Prípojenie:

USB 2.0

Anti-ghosting:

Všetky klávesov (NKRO)

Kábel:

dĺžka 1,5 m

Požiadavky OS:

Windows XP 7/8/10

Multimediálne klávesy:

Áno s podporou klávesu FN

## **DODATOČNÉ INFORMÁCIE**

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajúte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

# EN

## PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K444 Mechanicus  
Manual

## CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date (check with the manufacturer of your PC / Notebook PC).

## MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Music

Volume-

Volume +

Mute

Stop

Previous song

Play

Next song

Email

Home

Computer

Calculator

WinLock

## BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ =

Increase brightness

FN + ↓ =

Decrease brightness

FN + → =

Increase speed of flashing

FN + ← =

Decrease speed of flashing

FN + light icon =

Backlight modes

## SPECIFICATIONS

Dimension:

444 x 155 x 38.5mm

Weight:

889g ± 20g

Key number:

104

Switch:

mechanical MOJO RX

Switch life time:

over 50 milion

Conectivity:

USB 2.0

Anti-ghosting:

all keys (NKRO)

Cord lenght:

1,5 m

Supported OS:

Windows XP 7/8/10

Multimedia shortcuts:

Yes

## ADDITIONAL INFORMATION:

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

# DE

## **INHALT DER PACKUNG**

Tastatur Niceboy ORYX K444 Mechanicus  
Anleitung

## **INSTALLATION**

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen).

## **MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

Musik

Volumen-

Lautstärke +

Stumm

Stop

Vorheriges Lied

Spielen

Nächstes Lied

E-Mail

Startseite

Computer

Rechner

## STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + Lichtsymbol =

Erhöhen der Helligkeit

Verringern der Helligkeit

Erhöhen der Blink-Geschwindigkeit  
der LED-Beleuchtung

Verringern der Blink-Geschwindigkeit  
der LED-Beleuchtung

Umschalten der  
Hintergrundbeleuchtungsmodi

## Spezifikation des Produkts

Maße:

444 x 155 x 38.5mm

Gewicht:

889g ± 20g

Anzahl der Tasten:

104

Switch:

mechanisch MOJO RX

Switch-Lebensdauer:

50 Millionen Anschläge

Anschluss:

USB 2.0

Anti-Ghosting:

alle Schlüssel (NKRO)

Kabel:

Länge 1,5 m

Anforderungen an das OS:

Windows XP 7/8/10

Multimediatasten:

Ja, mit Unterstützung der Taste FN

## Zusätzliche Informationen

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

# HU

## **A CSOMAGOLÁS TARTALMA**

Niceboy ÖRYX K444 Mechanicus billentyűzet  
Használati útmutató

## **TELEPÍTÉS**

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához).

## **MULTIMÉDIA GOMBOK**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Zene

Hangerő-

Hangerő +

Némítás

Stop

Előző dal

Játsz

Következő dal

E-mail

Otthon

Számítógép

Számológép

WinLock

## HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + fény ikonra =

Fényerő növelése

Fényerő csökkentése

LED háttérvilágítás villogási

sebességének növelése

LED háttérvilágítás villogási

sebességének csökkentése

Háttérvilágítási módok váltása

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méretetek:

444 x 155 x 38.5mm

Tömeg:

889g ± 20g

Billentyűk száma:

104

Switch:

mechanikus MOJO RX

Switch élettartama:

50 millió lenyomás

Csatlakozás:

USB 2.0

Anti-ghosting:

minden kulcs (NKRO)

Kábel:

hossza 1,5 m

OR követelmények:

Windows XP 7/8/10

Multimédia gombok:

Igen, az FN gomb támogatásával

## KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

# HR

## **SADRŽAJ PAKIRANJA**

Tipkovnica Niceboy ORYX K444 Mechanicus  
Upute za upotrebu

## **INSTALACIJA**

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala).

## **MULTIMEDIJALNE KRATICE**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Glazba

Glasnoća-

Glasnoća +

Isključi zvuk

Zaustavi

Prethodna pjesma

Reproduciraj

Sljedeća pjesma

E-pošta

Početna stranica

Računalo

Kalkulator

WinLock

## PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + svjetlosna ikona =

Povećanje jasnoće

Smanjenje jasnoće

Smanjenje brzine treptanja

LED pozadinskog svjetla

Povećanje brzine treptanja

LED pozadinskog svjetla

Uključite pozadinsko svjetlo

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:

444 x 155 x 38.5mm

Masa:

889g ± 20g

Broj tipki:

104

Switch:

mehanički MOJO RX

Vijek trajanja switcha:

50 miliona klikova

Priključak:

USB 2.0

Anti-ghosting:

sve tipke (NKRO)

Kabel:

duljina 1,5 m

Zahtjevi za OS:

Windows XP 7/8/10

Multimedijalne tipke:

Da, s potporom tipki FN

## DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s prenisom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s prenisom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina. Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

PL

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K444 Mechanicus  
Podręcznik użytkownika

## INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

## SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Muzyka

Objętość

Głośność +

Wyciszenie

Stop

Poprzedni utwór

Odtwórz

Następna piosenka

E-mail

Strona główna

Ten komputer

Kalkulator

WinLock

## **OBSŁUGA PODŚWIETLENIA**

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + ikona światła =

Zwiększanie jasności

Zmniejszanie jasności

Zwiększanie szybkości

migania podświetlenia LED

Zmniejszanie szybkości migania

podświetlenia LED

Przełączanie trybów podświetlenia

## **SPECYFIKACJA PRODUKTU**

Wymiary:

444 x 155 x 38,5mm

Masa:

889g ± 20g

Ilość klawiszy:

104

Przełącznik:

mechaniczny MOJO RX

Żywotność przełącznika:

50 milionów naciśnień

Podłączenie:

USB 2.0

Anti-ghosting:

wszystkie przyciski (NKRO)

Kabel:

długość 1,5 m

Wymagania systemowe:

Windows XP 7/8/10

Klawisze multimedialne:

Tak, we współpracy z klawiszem FN

## **DODATKOWE INFORMACJE**

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej / 45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej / 90 % i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej / 60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

The logo consists of the letters 'SL' in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid black square.

## **VSEBINA PAKIRANJA**

Tipkovnica Niceboy ORYX K444 Mechanicus  
Priročnik

## **NAMESTITEV**

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

## **VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Glasba

Glasnost-

Glasnost +

Izklopi zvok

Stop

Prejšnja skladba

Predvajaj

Naslednja skladba

E-pošta

Domov

Računalnik

Kalkulator

WinLock

## UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + svetlobna ikona =

Povečanje svetlosti

Zmanjšanje svetlosti

Povečanje hitrosti utripanja  
osvetlitve LED

Zmanjšanje hitrosti utripanja  
osvetlitve LED

Preklapljanje načinov osvetlitve ozadja

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:

Masa:

Število tipk:

Switch:

Življenjska doba stikala:

Povezava:

Anti-ghosting:

Kabel:

Zahteve OS:

Večpredstavnostne tipke:

444 x 155 x 38.5mm

889g ± 20g

104

mehanska MOJO RX

50 milijonov pritiskov

USB 2.0

vse tipke (NRKO)

dolžina 1,5 m

Windows XP 7/8/10

Da, s podporo tipke FN

## DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

# niceboy®

*Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic. ID: 294 16 876.*

RoHS  CE 

*Made in China.*