

# G3 FERRARI G30041

Digitální osobní váha

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely! Není určen pro použití v lékařských zařízeních a komerční použití!
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. – Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Nestoupejte na váhu s mokřými chodidly nebo na vlhký povrch váhy, jinak hrozí nebezpečí uklouznutí!
- Váhu nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
- Nestoupejte na okraj váhy! Hrozí zvrtnutí váhy a nebezpečí úrazu!
- Pokud byla váha skladována při nižších teplotách, nejprve ji aklimatizujte.
- Váhu používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její převrnutí, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, krb, tepelné zářiče), zdrojů zvýšené vzdušné vlhkosti (např. sauna, koupelna, bazén) a zařízení se silným elektromagnetickým polem (např. MV trouba, rádio, mobilní telefon).
- Vždy se važte bez oděvů, bez obuvi a před jídlem. Ideální čas pro vážení je hned po ránu.
- Osobní váhu chraňte proti prachu, chemikáliím, nadměrné vlhkosti, toaletním potřebám, tekutým kosmetickým přípravkům, velkým změnám teplot a nevystavujte ji přímému slunečnímu záření.
- Váhu neumísťujte na nerovný povrch nebo povrch pokrytý kobercem. Nestabilní nebo měkká podložka pod váhou může negativně ovlivnit přesnost vážení.
- Při manipulaci s váhou postupujte tak, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození spotřebiče.
- S váhou manipulujte opatrně. Neházejte s ní ani na ni neskákejte. Váha je odolná, ale nesprávné zacházení může zničit její elektronické snímače.
- Váhu nerozebírejte a nevyjímejte z ní žádné součástky.
- Neumísťujte žádné předměty na povrch váhy při skladování, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Pokud váhu nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z ní baterie.
- Nevkládejte staré a nové baterie dohromady.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
- Udržujte baterie a váhu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Osoba, která spolkně baterie, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc!
- Nepřetěžujte spotřebič větší váhou, než je maximální kapacita váhy (180 kg)! Zabráníte tím poškození přístroje.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!

- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. poškození povrchu desky apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

### **PŘÍPRAVA K POUŽITÍ**

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte váhu. Z váhy odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír. Otevřete kryt baterie na spodní straně váhy, vložte baterie správnou polaritou a kryt opačným způsobem uzavřete. Umístěte váhu na rovný, pevný a suchý povrch. Váhu zapněte klepnutím nohy na váhící plochu a zkontrolujte jednotku hmotnosti, která se zobrazila na displeji (kg). Pokud si přejete nastavit jednotku kg, lb nebo st Následně váhu umístěte na pevný a rovný povrch.

kg = kilogram 1 kg = 2,2 lb

lb = libra (britská jednotka hmotnosti) 1 lb = 0,454 kg

### **VLOŽENÍ BATERIE**

Prostor pro baterie je umístěn pod stupnicí.

Provoz váhy vyžaduje přítomnost 3 baterií AAA, 1,5 V mini..

- Otevřete dveře zatažením za zajišťovací jazýček. Vyjměte vybitou baterii jemným zatažením za kovový jazýček na okraji krytu baterie.
- Vložte baterii tak, aby značka + (zobrazená na samotné baterii) směřovala nahoru, a proto byla viditelná.
- Pro vložení zatlačte baterii do jejího krytu, dokud se nezajistí.
- Zavřete víko.

### **VAROVÁNÍ**

- Vždy používejte lithiové baterie typu AAA, 1,5 V.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou, jinak by mohly vytéct a poškodit váhu. Na takové poškození se záruka nevztahuje.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vyjmout baterie, aby se nevybily.
- Ať už je vybitá baterie jakéhokoli typu, nesmí být vyhozena do domácího odpadu, ohně nebo vody. Každý typ vybité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován v příslušných specializovaných sběrných střediscích.

### **POKYNY K OBSLUZE**

Vaše váha je jemné elektronické zařízení. Jednou z věcí, které se nejsložitěji váží, je lidské tělo, protože je stále v pohybu. Pokud chcete dosáhnout spolehlivých výsledků, vždy se snažte stoupnout celými chodidly na stejné místo na váze a stůjte nepohnutě. Přitom se nenaklánějte a váhu používejte, pokud možno na stejném místě (podložce). Pokud je to možné, važte se během dne ve stejný čas (nejlépe ráno), aby bylo dosaženo srovnatelných výsledků. Pamatujte, že nadbytečné oblečení může zvýšit vaši hmotnost, rovněž jako jídlo a pití před vážením. Krátkodobé kolísání hmotnosti je všeobecně přisuzováno úbytku (ztrátě) tekutin.

### **VÁŽENÍ**

Při prvním použití vyberte požadovanou jednotku měření pomocí příkazu umístěného v základně váhy.

- Váhu položte na podlahu, vyhýbejte se koberecům nebo měkkým povrchům.

- Nastupte na váhu a zůstaňte chvíli nehybní, dokud hodnota na displeji neblíká.
- Slez z váhy. Hmotnost zůstane zobrazena několik sekund, poté se váha vypne.

### **Změna měrné jednotky**

S klávesou měrné jednotky umístěnou v základně stupnice je možné přepínat z kilogramů (kg) na libry (lb). Na displeji se zobrazí „Kg“ nebo „lb“ nebo v závislosti na zvolené jednotce.

### **Překročení maximálního zatížení**

Váha může vážit až 180 kg (400 lb). Pokud je tato hodnota překročena, zobrazí se na displeji zpráva. U příliš těžkých břemen hrozí vážné poškození váhy. Respektujte maximální limit 180 kg.

### **Indikace vybité baterie**

Když se baterie téměř vybijí, na displeji se zobrazí symbol. L0  
Vyměňte baterie za nové podle odstavce „Vložení baterií“.

### **VYPNUTÍ**

Vypnutí je automatické: po vážení se zobrazí vážená hodnota a po několika sekundách se váha vypne.

### **ČIŠTĚNÍ**

Čistěte pouze vlhkými a měkkými hadříky a neabrazivními čisticími prostředky, aby nedošlo k poškození estetiky výrobku.

### **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

- Napájení: DC 4,5 V (3 x AAA ministilo)
- Maximální kapacita: 180 kg, 400 lb - divize: 100 g, 0,2 lb
- Digitální displej
- Automatické zapnutí

### **Likvidace**

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz)). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Vybitou baterii z váhy vyjměte a vhodným způsobem prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí bezpečně zlikvidujte. Baterii nikdy nelikvidujte spálením!

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

### **POZOR!**

Pouze pro použití v domácnosti.

Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.

Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.  
Nestoupejte na váhu s mokřými chodidly nebo na vlhký povrch váhy, jinak hrozí nebezpečí uklouznutí!