



VŠEOBECNE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou pro podmíněné používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhnete zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neopouštějte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyren atd.).

Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel volně nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky o napětí 230 V.
- Přístroj postavte na rovnou plochu. Dbejte na to, aby síťový kabel a přístroj nebyly umístěny na horkém podkladu nebo v blízkosti zdrojů tepla. Síťový kabel položte tak, aby se nedotýkal předmětů s ostrými hranami.
- Síťový kabel nepřelamujte ani jej nenavíjejte kolem přístroje.
- Pokud by snad přístroj spadl do vody, vyndejte jej z vody teprve tehdy, až vytáhnete zástrčku ze zásuvky! Poté jej již neuvádějte do provozu a nechte jej překontrolovat autorizovanou servisní opravnou. To platí i tehdy, jestliže dojde k poškození síťového kabelu nebo přístroje samotného nebo jestliže přístroj spadl na zem.
- Záruka se nevztahuje na škody, které vzniknou nesprávným používáním nebo chybnou obsluhou!
- V případě tepelných elektrospotřebičů dochází ke vzniku vysokých teplot, které mohou zapříčinit popálení (např. horka voda, horka vodní pára, topný článek). Upozorněte i další uživatele na tato nebezpečí!
- Před čištěním a uložením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Používejte přístroj jen k přípravě palačinek, v žádném případě pro jiné účely.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Opatrně vyjměte přístroj z jeho balení. Přístroj instalujte v blízkosti elektrické zásuvky a s dostatečným odstupem od zdi nebo nábytku. Dbejte přitom na to, aby instalační plocha byla rovná, suchá, neklouzavá a odolná vůči působení vysokých teplot.

Povrch pečící pánve je opatřen protipřilnavým povrchem.

Před prvním používáním přístroje potřete pečící plochu rostlinným olejem a přístroj na 10 minut zapněte. Během této doby může dojít k tvorbě lehkého dýmu a zápachu. Toto je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání. Po vychladnutí přístroj očistěte. První 3 palačinky, které na přístroji připravíte, nedoporučujeme konzumovat.

PROVOZ PŘÍSTROJE

- Rozviňte přívodní kabel.
- Ujistěte se, že spínač je v poloze **0**.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky 230V/ 50 Hz.
- Spínač přepněte do polohy **I**. Rozsvítí se červená kontrolka.
- Pro nahřátí plotny nastavte regulátor teploty do polohy **MAX**. Na plotnu není potřeba dávat olej.
- Po dosažení nastavené teploty se kontrolka rozsvítí zeleně.
- Na plotnu nalijte cca 100 ml připraveného těsta (1 naběračka).
- Těsto rozetřete krouživým pohybem směrem od středu ven po celé ploše plotny.
- Po cca 2 minutách palačinku otočte.
- Po následujících 2 minutách by měla palačinka mít zlatavou barvu.
- Sundejte palačinku s plotýnky.
- Během přípravy můžete měnit nastavení požadované teploty.
- Připravené palačinky ihned podávejte, popř. do doby podávání skladujte v troubě předehřáté na 100°C.

Ukončení provozu

- Pro přerušení, nebo ukončení provozu nastavte regulátor teploty na **MIN**.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač do polohy **0** a odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
- Po vychladnutí přístroje naviňte přívodní kabel kolem přístroje.

ZÁKLADNÍ RECEPT NA PALAČINKY

Suroviny: (pro 8 - 10 palačinek):

- ✓ 250g mouky
- ✓ 0,5 l mléka
- ✓ špetka soli
- ✓ vanilkový cukr
- ✓ 4 vejce
- ✓ 50g másla

V míse rozmíchejte mouku, sůl, vejce a vanilkový cukr.

Přidejte rozpuštěné máslo.

Těsto nechte cca 30 minut odstát.

Těsně před přípravou těsto znovu promíchejte. Je-li příliš husté, přidejte trochu mléka.

Dle výše uvedeného postupu připravte palačinky.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

- Před každým čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj dostatečně dlouhou dobu vychladnout, než jej začnete čistit!
- Zbytky pokrmů z pečící plochy odstraňte štětcem, nebo měkkou stěrkou.
- Tělo přístroje čistěte vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky.
- Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.

TECHNICKÉ UDAJE

Model: CM

3372

Napájení: 220-240 V,

50 Hz

Příkon:

900 W

Třída

ochrany: I

Hmotnost:

..... 1,5 kg

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou, nebo formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení Záruční doby, ani tím nevznikl nárok na novou záruku! Jako Záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

POKUD BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo na obecním úřadu.



Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
 polystyren – tříděný sběr (PS)
 PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

plastové části – tříděný sběr (PP)
 kovové části – železný šrot (FE)