



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred uvedením tohto prístroja do provozu si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti i s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.
- Používajte tento prístroj výlučne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístrojov, ktoré sú pre podmienené používanie vonku určené). Chráňte ho pred horkom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v chode bez dozoru. Keď musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závalu, neuvádzajte ho do chodu.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami a to len výrobcom, našim servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí nenechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové sáčky, kartón, polystyrén atď.).

Pozor! Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliami. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Aby ste ochránili deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarejte sa o to, aby kábel voľne nevisel dolu a deti na prístroj nedosiahli.
- Prístroj pripojte len do predpisovo inštalovanej zásuvky o napätí 230 V.
- Prístroj postavte na rovnú plochu. Dbajte na to, aby sieťový kábel a prístroj neboli umiestnené na horúcom podklade alebo v blízkosti zdrojov tepla. Sieťový kábel položte tak, aby sa nedotýkal predmetov s ostrými hranami.
- Sieťový kábel neprelamujte ani ho nenavíjajte okolo prístroja.
- Pokiaľ by prístroj spadol do vody, vyberte ho z vody až vtedy, keď vytiahnete zástrčku zo zásuvky! Potom ho už neuvádzajte do chodu a nechajte ho prekontrolovať autorizovanou servisnou opravovňou. To platí i vtedy, ak dôjde k poškodeniu sieťového káblu alebo prístroja samotného alebo ak prístroj spadol na zem.
- Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním alebo chybnou obsluhou!
- V prípade tepelných elektrospotrebičov dochádza k vzniku vysokých teplôt, ktoré môžu zapríčiniť popálenie (napr. horúca voda, horúca vodná para, výhrevný článok). Upozornite i ďalších užívateľov na tieto nebezpečenstvá!
- Pred čistením a uložením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Používajte prístroj len k príprave palaciek, v žiadnom prípade pre iné účely.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Opatrne vyberte prístroj z jeho balenia. Prístroj inštalujte v blízkosti elektrickej zásuvky a s dostatočným odstupom od steny alebo nábytku. Dbajte pritom na to, aby inštalačná plocha bola rovná, suchá, nekízavá a odolná voči pôsobeniu vysokých teplôt.

Povrch pečúcej panvice je opatrený protiprilnavým povrchom.

Pred prvým používaním prístroja potrite pečúcu plochu rastlinným olejom a prístroj na 10 minút zapnite. Behom tejto doby môže dôjsť k tvorbe ľahkého dymu a zápachu. Toto je normálny jav. Zaistite dostatočné vetranie. Po vychladnutí prístroj očistite. Prvé 3 palacinky, ktoré na prístroji pripravíte, nedoporučujeme konzumovať.

CHOD PRÍSTROJA

- Rozviňte prívodný kábel.
- Uistite sa, že spínač je v polohe **0**.
- Zapojte prívodný kábel do zásuvky 230V/ 50 Hz.
- Spínač prepnite do polohy **I**. Rozsvieti sa červená kontrolka.
- Pre nahriatie plotne nastavte regulátor teploty do polohy **MAX**. Na plotňu nie je treba dávať olej.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty sa kontrolka rozsvieti na zeleno.
- Na plotňu nalejte cca 100 ml pripraveného cesta (1 naberačka).
- Cesto rozotrite krúživým pohybom smerom od stredu von po celej ploche plotne.
- Po cca 2 minútach palacinku otočte.
- Po nasledujúcich 2 minútach by mala palacinka mať zlatú farbu.
- Zložte palacinku z plotničky.
- Behom prípravy môžete meniť nastavenie požadovanej teploty.
- Pripravené palacinky ihneď podávajte, príp. do doby podávania skladujte v trúbe predohriatej na 100°C.

Ukončenie chodu

- Pre prerušenie, alebo ukončenie chodu nastavte regulátor teploty na **MIN**.
- Pre vypnutie prístroja prepnite prepínač do polohy **0** a odpojte prívodný kábel zo zásuvky.
- Po vychladnutí prístroja navíňte prívodný kábel okolo prístroja.

ZÁKLADNÝ RECEPT NA PALACINKY

Suroviny: (na 8 – 10 palaciniiek):

- ✓ 250g múky
- ✓ 0,5 l mlieka
- ✓ štipka soli
- ✓ vanilkový cukor
- ✓ 4 vajcia
- ✓ 50g masla

V mise rozmiešajte múku, soľ, vajce a vanilkový cukor.

Pridajte rozpustené maslo.

Cesto nechajte cca 30 minút odstáť.

Tesne pred prípravou cesto znovu premiešajte. Ak je príliš husté, pridajte trochu mlieka.

Podľa vyššie uvedeného postupu pripravte palacinky.

ČISTENIE A OŠETROVANIE

- Pred každým čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj dostatočne dlhú dobu vychladnúť, než ho začnete čistiť!
- Zbytky pokrmov z pečiacej plochy odstráňte štetcom, alebo mäkkou stierkou.
- Telo prístroja čistite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo drsné čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: CM 3372
Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
Príkion: 900 W
Trieda ochrany: I
Hmotnosť: 1,5 kg

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Behom záručnej lehoty odstránime bezplatne všetky vady prístroja alebo príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku chýb materiálu alebo výrobných chýb, a to opravou, alebo formou výmeny. Záručným plnením nevzniká nárok na novú záruku! Ako Záručný doklad slúži doklad o kúpe. Bez tohto dokladu nejde uskutočniť bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu. V prípade uplatnenia záruky odovzdajte, prosím, kompletný prístroj v originálnom obale spolu s pokladničným dokladom Vášmu obchodníkovi. Ako na chyby na spotrebnom príslušenstve, resp. dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu, tak i na čistenie, údržbu alebo výmenu dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu sa záruka nevzťahuje a je preto nutné ich uhradiť! Záruka zaniká v prípade, že dôjde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záručnej doby je možné za úhradu vykonať opravy v príslušnom odbornom obchode alebo opravovni.

POKIAĽ BUDÚ NA PRÍSTROJI NÁJDENÉ ČUDZIE ZÁSAHY AĽBO BUDE OBSLUHOVANÝ V ROZPÔRE S POKYNNI V NAVODE, ZÁRUČNÉ NÁROKY ZANIKAJÚ. ROZOBERANIE PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.

Význam symbolu „Popolnica“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domáceho odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektrické prístroje, keď už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde ide tieto prístroje odovzdať k likvidácii obdržíte prostredníctvom územne správnych celkov alebo na obecnom úrade.



Obal:

krabica – triedený zber papiera (PAP)

polystyrén – triedený zber (PS)

PE sáčik – triedený zber (PE)



Výrobok:

plastové časti – triedený zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)