

NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITIE A UPEVNENIE SK Tento vysávač by mal byť používaný len pre upratovanie domácnosti a v súlade s touto užívateľskou príručkou. Než začnete spotrebič používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu. Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou zariadenie vždy vypnite a sieťovú šnúru vytiahnite zo zásuvky. Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli oboznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Ak je poškodená sieťová šnúra, okamžite prestaňte zariadenie používať. Sieťovú šnúru musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti. Pre dobíjanie používajte iba nabíjačku dodanú so zariadením. Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky odpovedajú hodnotám sieťového napätia. Tento vysávač spoločnosti Hoover je vybavený dvojitou odizolovanou nabíjacou batériou, ktorá je vhodná na zapojenie len do zásuvky 230V (UK 240V). Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a konektor nabíjačky pripojte k vhodnému výstupu na vysávači. Pri nabíjaní musí byť spínač vysávača v polohe vypnuté. Pred prvým použitím prístroj nabíjajte najmenej 24 hodín. Kontrolka LED batérie sa počas nabíjania rozsvieti na červeno a po úplnom nabití sa zmení na modrú. Po použití znovu pripojte prístroj k nabíjačke na dobítie batérie. **Dôležité:** Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej ako 37 ° C alebo nižšej ako 0 ° C. Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva. V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka a pod.) nabíjačku odpojte. Prístroj pred použitím znovu dobite, pretože batéria by sa pri dlhšej dobe skladovania mohla vybiť sama. Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebný materiál a náhradné diely odporúčané alebo dodávané firmou Hoover. **Statická elektrina:** Niektoré koberce môžu spôsobiť malé nahromadenie statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie. Udržujte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z dosahu otočných kief. Nevyťahujte nabíjačku zo zásuvky ťahaním za sieťový kábel. Nepoužívajte Vaše zariadenie vonku, alebo na mokré povrchy a na mokré vysávanie. Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové ohorky a podobné predmety. Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly alebo ich výpary. Počas použitia zariadenia neprechádzajte cez sieťovú šnúru a nevyťahujte sieťový kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru. Nepoužívajte zariadenie alebo nabíjanie, ak vám pripadá chybné. Nepoužívajte zariadenie na čistenie zvierat a osôb. Nenahrádzajte batérie inými, ktoré nemožno dobíjať. Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené iba v prípade, že sa bude vykonávať pravidelný servis a opravy, ktoré musí zabezpečovať autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover. **Likvidácia použitých batérií** Pred likvidáciou vysávača z neho najprv vyberte batérie. Pred odstránením batérie sa uistite, že výrobok je odpojený od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. Používajte zariadenie kým batérie nie sú úplne vybité. Použité batérie by mali byť prijaté do recyklačnej stanice a nesmú byť vyhadzované dohromady s domovým odpadom. Pre vybratie batérií kontaktujte prosím Zákaznícke servisné stredisko Hoover, ktoré nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz alebo postupujte nasledovne: **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť. Nechajte vysávač zapnutý, kým nebudú batérie úplne vybité. Odpojte nabíjačku od spotrebiča. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a posunutím ju vyberte. Poznámka: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy alebo ak budete požadovať podrobnejšie informácie o manipulácii,

využitie a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím miestny úrad alebo stredisko zberných surovín. ZOSTAVA STIERAČOV Aby ste dosiahli čo najlepší výkon štrbín a kobercov, odporúčame zostaviť predné a zadné stierače na základnej ploche hubice. K tomu je potrebné otvoriť klapku pre uvoľnenie miešadla a vybrať mäkký pás. Potom uchopte jedno ramienko vložením jedného konca do zadného otvoru a zasunúť ho dovnútra, kým úplne nezapadne. Zopakujte túto operáciu pre druhý list stierača a zasunúť ho do predného otvoru. Uzamknite uvoľňovaciu klapku miešadla. Životné prostredie: Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2011/65 / ES o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu byť v opačnom prípade spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné miesto zberu pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, u služby pre zber domového odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35 / EÚ, 2014/30 / EÚ S a 2011/65 / EÚ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy