












 5/80 - 2ks	 Ø9/20 - 8ks	 Ø28 - 16ks	 M6x55 - 2ks	 M6 - 2ks	 "4" - 1ks
 M6x70 - 4ks	 Ø8/24 - 4ks	 M6 - 4ks	 SP2 - 4ks	 Ø35 - 4ks	
 5/70 - 4ks	 Ø28 - 4ks	 Ø28 - 2ks	 KD	 Ø9/20 - 8ks	 5/35 - 8ks
 5/30 - 8ks	 Ø9/20 - 8ks	 5/30 - 4ks	 Ø9/20 - 4ks		




M 1:1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





II.




III.









IV.











DETAIL A 16x







V.**1****3** _{4x}**4**

VI.






**1** 4x**2** 4x**3**

VII.

VIII.**IX.**

X.

XI.



SK - Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón
 GB - After assembling the product, throw the polyethylene foil and cardboard into a container with the appropriate marking marked plastics / cardboard
 DE - Werfen Sie nach dem Zusammenbau des Produkts die Polyethylenfolie und den Karton in einen Behälter mit der entsprechenden Kennzeichnung mit der Aufschrift Kunststoff / Karton

SK - Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvry ľahko odstraníte pomocou mydlovej vody . Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvry čistíte saponátovými prípravkami. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie. Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvolnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

GB - Instructions for care and maintenance of furniture:

The upholstery is removed from surface dust with a vacuum cleaner or a soft brush. We do not knock upholstered furniture. You can easily remove non-greasy stains with soapy water. The cleaned area is wiped with a dry cloth. We clean greasy stains with detergents. You'd better read more often than do a lot of dirt. Upholstered we never clean furniture and its wooden parts with petrol and acetone. Do not place upholstered furniture in direct sunlight. During use after six months and then once until check the screws and tighten them firmly if they are loose. Do not pull the product on the floor, but fold it over.

DE - Hinweise zur Pflege und Wartung von Möbeln:

Die Polsterung wird mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste von Oberflächenstaub befreit. Wir klopfen keine Polstermöbel. Nicht fettende Flecken können Sie ganz einfach mit Seifenlauge entfernen. Die gereinigte Stelle wird mit einem trockenen Tuch abgewischt. Fettflecken reinigen wir mit Reinigungsmitteln. Du solltest besser öfter lesen, als viel Dreck zu machen. Gepolstert Wir reinigen Möbel und deren Holzteile niemals mit Benzin und Aceton. Polstermöbel nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Während der Anwendung nach sechs Monaten und dann einmal bis Überprüfen Sie die Schrauben und ziehen Sie sie fest, wenn sie locker sind Ziehen Sie das Produkt nicht auf den Boden, sondern klappen Sie es um.

