



SK - Údržba rozkladacieho mechanizmu  
 CZ - Údržba rozkládacieho mechanizmu  
 GB - Maintenance of the folding mechanism  
 DE - Wartung des Klappmechanismus



SK - Spôsob rozkladania: Mechanizmus rozkladajte a skladajte rovnomerne uchopením v strede šírky pohovky. Nikdy nerozkladajte uchopením za bočný okraj mechanizmu. Dochádza k páčeniu a prípadnému poškodeniu mechanizmu pohovky.  
 CZ - Způsob rozkládání: Mechanismus rozkládejte a skládejte rovnoměrně uchopením ve středu šírky pohovky. Nikdy nerozkládejte uchopením za boční okraj mechanizmu. Dochází k páčení a případnému poškození mechanismu pohovky.  
 GB - Unfolding method: Unfold and fold the mechanism evenly by grasping it in the middle of the width of the sofa. Never disassemble by grabbing the side edge of the mechanism. There is prying and possible damage to the sofa mechanism.  
 DE - Entfaltungsmethode: Entfalten und falten Sie den Mechanismus gleichmäßig, indem Sie ihn in der Mitte der Breite des Sofas greifen. Zerlegen Sie den Mechanismus niemals an der Seitenkante. Der Sofamechanismus kann aufgehebelt und möglicherweise beschädigt werden.



SK - Sadajte na prednú časť rozkladu primerane. Príliš veľké zaťaženie môže spôsobiť deformáciu mechanizmu.

CZ - Sedejte na prední část rozkladu přiměřeně. Příliš velké zatížení může způsobit deformaci mechanismu.

GB - Sit on the front of the decomposition appropriately. Excessive load can cause deformation of the mechanism.

DE - Setzen Sie sich in geeigneter Weise auf die Vorderseite der Zerlegung. Eine übermäßige Belastung kann zu einer Verformung des Mechanismus führen.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY NA VÝROBKY ALTAFLEX SRL

ALTAFLEX SRL - 2-ročná záruka na všetky mechanizmy rozkladacích pohoviek a matracov

Záruka podlieha iba nasledujúcim podmienkam:

- je potrebné vykonávať správnu údržbu a čistenie (dodržiavajte prosím návod na údržbu a čistenie),
- musí sa preukázať, že porucha mechanizmu je spôsobená výrobnou chybou a nie na nesprávnym používaním alebo inou príčinou.

Záruka sa preto nevzťahuje na chyby a poškodenia spôsobené:

- nedostatočnou údržbou a čistením,
- bežným opotrebením mechanických častí,
- zvláštne zvuky a vŕzanie (prosim dodržiavajte údržbu a návod na čistenie),
- zatvorením prikrývok, vankúšov alebo iných predmetov do mechanizmu,
- použitím matracov s inými rozmermi a parametrami od odporúčaných,
- nesprávnu montážou sedacích vankúšov,
- nesprávnou montážou všetkých komponentov rozkladacej pohovky, dopravou, všetkými možnými nesprávnymi manipuláciami vykonanými zákazníkom,
- všetky škody spôsobené zákazníkom,
- všetky zhorenia povrchovej úpravy,
- akýmkoľvek poškodením v dôsledku nedbanlivosti alebo neopatrným používaním.

## Údržba

- namažte zvýraznené časti a najmä oblasti medzi nitmi a pákami aspoň 2x ročne (pozrite obrázok zo zadnej strany a vyznačené body). Nenamazanie môže viesť k vŕzaniu / hluku mechanizmu a zlej prevádzke, čo môže viesť k ďalším problémom. Odporúčame používať silikónový lubrikačný sprej.

Zvýraznené časti a najmä oblasti medzi nitmi a pákami **je nevyhnutné** pravidelne premažávať, aby sa predišlo hluku a vŕzganiu pri otváraní, zatváraní a používaní rozloženého mechanizmu. Odporúča sa použiť silikónový lubrikačný sprej.

