


OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy HIVE pods
Nabíjecí box
Náhradní nástavce do uší
USB kabel
Manuál

POPIS VÝROBKU

1. LED dioda
2. Ovládací tlačítko
3. Vstup pro nabíjení
4. Výstup pro nabíjení

5. LED indikátor nabíjení
6. Tlačítko signalizace stavu baterie
7. Nabíjecí microUSB port

SPRÁVNÉ NASAZENÍ SLUCHÁTEK

Nasazujte si sluchátka dle obrázku, špatné nasazení může mít za následek přerušování signálu nebo nízkou kvalitu přehrávané hudby. V prodejním balení naleznete náhradní nástavce, použijte správné, aby vám sluchátka nevypadávala.

NABÍJECÍ BOX

Pro nabíjení samotného boxu použijte dodávaný USB kabel a připojte jej k nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a doporučený proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Po připojení k nabíjení se rozblíká LED indikátor (5) a po úplném nabití (cca 4 hodiny) bude svítit.

STAV KAPACITY BATERIE NABÍJECÍHO BOXU

Pro zjištění stavu baterie zmáčkněte tlačítko (6). LED indikátor (5) na nabíjecím boxu signalizuje stav kapacity baterie:

- 1 dioda = 25%
- 2 diody = 50%
- 3 diody = 75%
- 4 diody = 100%

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu, sluchátka se sama zapnou a spárují se k sobě.
2. Poté, co na pravém sluchátku začne blikat LED dioda bílo-oranžově, můžete otevřít Bluetooth nastavení vašeho telefonu a ke sluchátkům se připojit.
3. Ve chvíli, kdy se dioda rozsvítí bíle a poté zhasne, je párování dokončeno.

POUŽÍVÁNÍ - VYPÍNÁNÍ & ZAPÍNÁNÍ**VYPÍNÁNÍ:**

Sluchátka nemusíte ručně vypínat, stačí je uložit do nabíjecího boxu. Automaticky se od vašeho zařízení odpojí a začnou se nabíjet. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se na obou sluchátkách rozsvítí oranžová LED dioda (1). Když jsou sluchátka plně nabitá (plně nabití z 0 na 100% za cca 2 hod.), dioda zhasne.

TIP: do pouzdra nechte sluchátka lehce dosednout pomocí magnetků, ideálně se tak spojí s nabíjecími piny. Pokud se nerozsvítí oranžová dioda, jemně sluchátka usadte.

ZAPÍNÁNÍ:

Po vytažení sluchátek z pouzdra není potřeba je znovu párovat, vždy se automaticky připojí k vašemu již spárovnému zařízení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Sluchátka jsou spárována s telefonem, ale hraje jen jedno

Sluchátka restartujte a poté k sobě manuálně znovu spárujte (viz str. 6).

V Bluetooth nastavení telefonu vidím sluchátka dvakrát.

Sluchátka k sobě nejsou spárována (diody na obou sluchátkách blikají bílo-oranžově). Manuálně k sobě sluchátka spárujte viz str. 6 a až poté spárujte sluchátka s telefonem.

Diody blikají bílo-oranžově na obou sluchátkách

Sluchátka k sobě nejsou spárována. Manuálně k sobě sluchátka spárujte viz str. 6 a až poté spárujte sluchátka s telefonem.

Hudba je přerušovaná (vypadává signál)

1. Ujistěte se, že signál Bluetooth není ničím blokován a že jste se sluchátky v blízkosti spárovaného zařízení.
2. Sluchátka mezi sebou komunikují na stejné frekvenci jako má Wi-Fi (2,4 GHz). Pokud dochází k rušení, zkuste změnit kanál na svém Wi-Fi routeru.
3. Nabijte svá sluchátka, při slabé baterii může signál kolísat.

Sluchátka nelze propojit s mobilním telefonem

1. Ujistěte se, že máte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení. Dejte sluchátka blíže k mobilnímu telefonu.
2. Případně sluchátka restartujte a poté k sobě manuálně znovu spárujte (viz str. 6).

Při uložení sluchátka do pouzdra se nerozsvítí oranžová dioda

Pokud se nerozsvítí oranžová dioda po vložení sluchátka do pouzdra (je zhaslá nebo bliká), zkuste sluchátko vyjmout a znovu vložit, případně se

sluchátkem lehce pohnout, aby dosedly kontakty. *TIP: do pouzdra nechte sluchátka lehce dosednout pomocí magnetků, ideálně se tak spojí s nabíjecími piny. Pokud se nerozsvítí oranžová dioda, jemně sluchátka usadte.*

PŘEHRAVÁNÍ

Pro spuštění/pozastavení hudby zmáčkněte krátce ovládací tlačítko (2) na jednom ze sluchátek. Pro přeskočení na další skladbu zmáčkněte dlouze ovládací tlačítko (2) na pravém sluchátku. Pro předchozí skladbu zmáčkněte dlouze ovládací tlačítko (2) na levém sluchátku.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Pomocí sluchátek můžete měnit hlasitost. Pro zvýšení hlasitosti o jeden stupeň zmáčkněte 2x ovládací tlačítko (2) na pravém sluchátku. Pro další zvýšení hlasitosti tento krok zopakujte. Pro snížení hlasitosti o jeden stupeň zmáčkněte 2x ovládací tlačítko (2) na levém sluchátku. Pro další snížení hlasitosti tento krok zopakujte.

TELEFONNÍ HOVORY

Pro telefonní hovory je k dispozici pravé sluchátko, a to včetně ovládání. Přijetí/ukončení hovoru provedete krátkým stiskem pravého ovládacího tlačítka (2). Odmítnutí hovoru provedete dlouhým stiskem pravého ovládacího tlačítka (2).

MANUÁLNÍ VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ

Sluchátka manuálně vypnete dlouhým stiskem (8s) ovládacího tlačítka (2), Pro zapnutí stiskněte krátce ovládací tlačítko (2) na obou sluchátkách nebo je vložte do nabíjecího pouzdra.

RESTART SLUCHÁTEK

1. Sluchátka nejprve vypnete dlouhým stiskem (8s) ovládacího tlačítka.
2. Sluchátka následně zapnete dlouhým (10s) stiskem ovládacího tlačítka na obou sluchátkách, dokud obě sluchátka nevydadají zvukový signál, a poté tlačítka pusťte.
3. Sluchátka se nyní restartují a po cca 5-10s se sama zapnou.
4. Po restartu sluchátek jsou od sebe levé a pravé sluchátko od párované. Před tím, než je spojíte s Vaším zařízením, je tedy nutné je k sobě znovu spárovat (viz další bod).

MANUÁLNÍ SPÁROVÁNÍ OBOU SLUCHÁTEK K SOBĚ

Pokud LED diody (1) na obou sluchátkách blikají bílo-oranžově, sluchátka k sobě nejsou připojená a je tedy nutné je k sobě znovu připojit. Postupujte podle tohoto návodu:

1. Obě sluchátka držte blízko sebe.
2. Stiskněte 2x ovládací tlačítko (2) na levém sluchátku, dioda začne blikat bíle. Pokud bíle neblíká, proveďte dvojitisk ještě jednou.
3. Stiskněte 2x ovládací tlačítko (2) na pravém sluchátku. Započne automatické párování obou sluchátek, které je dokončeno, když na pravém sluchátku bliká dioda oranžovo-bíle a na levém sluchátku již nesvítí (pokud na levém sluchátku stále bliká dioda bíle, znovu 2x stiskněte tlačítko na pravém sluchátku).
4. Otevřete Bluetooth nastavení telefonu a ke sluchátkům se připojte.