

Dobrý deň,

Táto skrátená používateľská príručka je pripojená k podrobnej používateľskej príručke umývačky riadu. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného

používania.

Predtým, než umývačku riadu pripojíte k el. napätiu, odstráňte ochranný obal a ochranné prvky. Umývačku riadu spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

## 1 Zapnite zariadenie

- Zatvorte dvere zariadenia, zariadenie spustíte stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť.

## 2 Vložte prostriedok

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Do dávkovača vložte umývaci prostriedok.

## 3 Skontrolujte úroveň zmäkčujúcej soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušný ukazovateľ, do dávkovača nasypete zmäkčujúcu soľ.

## 4 Vložte riad

- Odstráňte zvyšky jedla z riadu
- Umiestnite riad v koši podľa pokynov, ktoré sú uvedené v príručke.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do spodného koša, a až potom do vrchného koša.

## 5 Vyberte požadovaný umývaci program

- Keď vyberiete program, zasvieti jeho kontrolka.

## 6 Spustite umývačku

- Zatvorte dvierka umývačky.
- Umývačka spustí umývaci program

## 7 Zariadenie vypnite



- Keď chcete umývačku vypnúť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

## 8 Vyberte riad zo zariadenia

- Vypnite umývačku, otvorte dvierka a počkajte cca 15 minút, a potom vyberte umytý riad. To tiež uľahčuje proces sušenia. Horúci riad ľahšie praskne alebo sa rozbije.

## 9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Košík na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojka trubky privádzajúcej vodu
- Trubka odtoku vody
- Regulátor



**POZOR:** Názorné ilustrácie. Medzi jednotlivými modelmi sú isté rozdiely.

TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV: 3LVF-438ADX

P. č.	Názov programu	Pred-volená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Typ cyklu						Čas trvania procesu [min.]*	Spotreba energie [kWh]*	Spotreba vody [litre]*
						Vstupné umývanie (+45 °C)	Automatické umývanie +55 – +65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie +50 – +55 °C	Sušenie			
1	Auto	55-65°	Automatický výber programu podľa intenzity zašpinenia riadu, vrátane riadu so zaschnutými zvyškami jedla.	Mierne zašpinené	4g / 14g (1,2 tablety)	Vstupné umývanie (+45 °C)	Automatické umývanie +55 – +65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie +50 – +55 °C	Sušenie	85-150	0,981-1,501	9,2-13,9
2	Hygienický	70°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na +70 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	Mierne zašpinené	4g / 14g (1,2 tablety)	Vstupné umývanie (50 °C)	Umývanie (70 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie (70 °C)	Sušenie	200	1,310	14,1
3	Všestranný	55°	Na umývanie stredne zašpineného riadu, ako sú hrnce, taniere, poháre a trochu špinavé panvice.	Mierne zašpinené	4g / 14g (1,2 tablety)	Vstupné umývanie (+45 °C)	Umývanie (+55 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie (+60 °C)	Sušenie	175	1,395	13,9
4	**EKO	50°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý.	Mierne zašpinené	18g (1 tablety)	Umývanie (50 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie (45 °C)	Sušenie			198	0,674	8,0
5	90'	55°	Na umývanie stredne špinavého riadu, ktorý potrebuje krátke, rýchle umývanie.	Mierne zašpinené	18g (1 tablety)	Umývanie (+55 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie (50 °C)	Sušenie			90	0,831	8,4
6	Sklo	50°	Na umývanie ľahko zašpineného riadu a skla.	Mierne zašpinené	4g / 14g (1,2 tablety)	Vstupné umývanie (40 °C)	Umývanie (50 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie (50 °C)	Sušenie		120	0,853	11,3
7	Pohostenie	35°	Trochu špinavý riad, ako sú poháre, krištál a jemný porcelán.	Mierne zašpinené	12g (1 tablety)	Umývanie (35 °C)	Oplachovanie (35 °C)					20	0,375	10,0
8	Namáčanie	--	Na oplachovanie riadu, ktorý bude umytý neskôr počas dňa.	--	--	Vstupné umývanie						15	0,018	3,6
9	Samočistenie	70°	Je to program na účinné samočistenie umývačky.	Mierne zašpinené	4g / 14g (1,2 tablety)	Vstupné umývanie (+45 °C)	Umývanie (70 °C)	Oplachovanie	Oplachovanie (70 °C)	Sušenie		145	1,255	13,2

\*\* Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436. Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

\* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť.